



- IT Togliere corrente prima di iniziare. Se in dubbio consultare un elettricista qualificato.
- GB Isolate Mains Power supply before commencing. If in doubt, consult qualified electrician
- FR Couper l'alimentation principale avant de commencer. En cas de doute, consulter un electricien qualifié
- DE Vor Inbetriebnahme vom Stromnetz trennen. Wenn im Zweifel, Beratung durch einen qualifizierten Elektriker.
- ES Aislar fuente de alimentación principal antes de comenzar. En caso de duda, consultar electricista cualificado
- PT Cortar a alimentação de corrente antes de proceder à ligação. Em caso de dúvida consultar um técnico especializado.
- NL Zet de hoofdschakelaar van de energievoorziening uit voordat u begint. Als u hierover twijfels heeft, vraag dan hulp aan een gediplomeerde electriciën.
- PL Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. W przypadku wątpliwości proszę skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- CZ Před zahájením instalace odpojte hlavní přívod elektrické energie. V případě pochybností to konzultujte s kvalifikovanou osobou (elektrikářem).
- SL Pred zahájením inštalácie odpojte hlavný prívod elektrickej energie. V prípade pochybností to konzultujte s kvalifikovanou osobou (elektrikárom).
- SI Pred začetkom del izklopite glavni vir napajanja. V kolikor ste v dvomih, se posvetujte s kvalificiranim električarjem.
- SE Koppla bort nätspänningen innan inkoppling. Vid tveksamhet, anlita kvalificerad elektriker.
- DK Afbryd strømmen før installationen påbegyndes. I tvivlstilfælde kontakt autoriseret elektriker
- NO Koble fra Hovedstrømkilden før montering. Er en i tvil, kontakt kvalifisert elektriker
- FI Eristä päävirtälähde ennen yhdistämistä. Jos epäilet, kysy ammattisähkömieheltä
- GR ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
- BG Прекъснете захранващото напрежение преди започване. Ако не сте сигурни, консултирайте се с квалифициран електротехник
- EE Lülitage vooluallikas enne alustamist välja. Kahtluse puhul konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga
- LV Noizolēt Galveno Spēka pievadu pirms darbu uzsākšanas. Ja neesat pārliecināti, par veicamā pareizību, konsultējaties ar profesionālu elektriķi!
- LT Prieš pradėdami atjunkite maitinimo šaltinį. Jei abejojate-pasitarkite su kvalifikuotu elektriку
- RO Inainte de conectarea la retea opriti curentul, daca aveti dificultati cu instalarea apelati un electrician autorizat
- HU Áramtalanítsa a készüléket mielőtt hozzákész. Ha kérdése van forduljon képzett szakemberhez
- RU Перед началом монтажа отключите токоподачу. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- CN 安裝及測試前先關掉電源。如有疑問，請查詢合資格電器工程師。
- AE تأكد من فصل مزود الطاقة الرئيسي قبل التركيب. وإن كانت لديك أية شكوك، يرجى الاستعانة بمهني كهرباء اخصائى.
- IS EINANGRÍÐ - VEIT ER EKKI HVAÐ HANN ER AÐ REYNA AÐ SEGJA HÉRNA EF EITTHVAÐ ER ÓLJÓST, HAFIÐ ÞÁ SAMBAND VIÐ RAFVIRKJA ANANDA LUTFEN KALIFIYI BIR ELEKTIRKCIYE DANISIN

- IT Istruzioni per l'installazione
- GB Installation Instructions
- FR Instructions d'installation
- DE Montage-Anweisungen
- ES Instrucciones de instalación
- PT Instruções de instalação
- NL Instructies voor het installeren.
- PL Instrukcja instalacji
- CZ Montážní návod
- SK Montážny návod
- SI Navodila za montažo
- SE Instruktioner för installationen
- DK Installationsvejledning
- NO Instruks for installasjon
- FI Asennus ohjeet
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- BG Инструкции за експлоатация
- EE Paigaldusjuhend
- LV Ierīkošanas instrukcija
- LT Montavimo instrukcija
- RO Instrucțiuni de instalare
- HU Összeszerelési útmutató
- RU Инструкция по монтажу
- CN 安裝指引
- AE التركيب ت ع ل م ات:
- IS Leiðbeiningar v/uppsetningu
- TR Montaj bilgisidir

<p>1</p> <p><b>TH390</b> 2-3 POLI</p>	<p>2</p> <p><b>ON REQUEST</b></p> <p>Ø 5.0 ÷ 9.0 mm</p> <p>BLIND HOLE</p> <p>Ø 9.0 ÷ 13.5 mm</p> <p>ADAPTER HOLE Ø 9.0 mm</p> <p>≤ Ø 7.0 mm</p> <p><b>TH020</b> 2 POLI</p> <p><b>TH020</b> 3 POLI</p>
<p>1</p> <p><b>TH402</b> 2-3-4 2+2-3+3 POLI</p>	<p>2</p> <p><b>ON REQUEST</b></p> <p>Ø 5.0 ÷ 9.0 mm</p> <p>BLIND HOLE</p> <p>Ø 9.0 ÷ 13.5 mm</p> <p>ADAPTER HOLE Ø 9.0 mm</p> <p>≤ Ø 7.0 mm</p> <p><b>TH033</b> 4 POLI</p> <p><b>TH020</b> 2 POLI</p> <p><b>TH020</b> 2+2 POLI</p> <p><b>TH020</b> 3+3 POLI</p>

**1**

**TH402**  
4-5-6  
2+2-3+3  
POLI

**2**

**ON REQUEST**

	BLIND HOLE	CH24		CH29	
	ADAPTER HOLE		$\text{Ø } 5.0 \div 9.0 \text{ mm}$		$\text{Ø } 8.0 \div 11.0 \text{ mm}$
			$\text{Ø } 9.0 \div 13.5 \text{ mm}$		$\text{Ø } 11.0 \div 17.0 \text{ mm}$

**TH033 4 POLI**

**TH020 5 POLI**

**TH020 2+2 POLI**

**TH020 3+3 POLI**

**TH020 6 POLI**

**3**

**TH020 2-3 POLI**

**TH033 4 POLI**

**TH020 5 POLI**

**TH020 6 POLI**

**TH020 2+2-3+3 POLI**

Wiring diagrams showing terminal connections (L, N, 1-4) and cable lengths (L=30mm, L=8mm, L=50mm, L=6mm) for different lamp configurations.

**4**

**4.1**

**4.2**

**5**

**5.1**

**5.2**

**6**

**7**

$\text{Ø } 24 \text{ Nm } 2.5$

$\text{Ø } 29 \text{ Nm } 4.0$

Final assembly steps showing the lamp being inserted into the unit, the unit being tightened with a torque wrench (Nm 2.5), and the mounting bracket being tightened with a torque wrench (Nm 4.0).