



novus® J-105 EADHG

Vertrieb – Sales

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84

D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 52 45 / 4 48 - 0

Fax: +49 (0) 52 45 / 4 48 - 197

Internet: www.steinel.de

Zentrale

e-mail: info@steinel.de

Service Kontakt - Service contact

Service

Tel.: +49 (0) 52 45 / 4 48 - 188



Alle Rechte vorbehalten.

Novus Dahle GmbH & Co. KG

Breslauer Straße 34-38

D-49808 Lingen

Germany

Tel.: +49 (0) 591/9140-0

Fax: +49 (0) 591/9140-841

E-Mail: info@novus.de

Web: www.novus.de

novus®

850-7455 Rev02-00

© Copyright 2012 by Novus Dahle GmbH & Co. KG



GUARANTEE

2

YEARS



1.1. Konformitätserklärung: Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass dieser NOVUS Elektrotacker den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Produktsicherheitsrichtlinie * entspricht. Das Gerät stimmt überein mit den folgenden Normen: ** gemäß den Bestimmungen der Richtlinien ***. Ausgabe ****.

1.1. Declaration of Conformity: We declare under our sole responsibility that this NOVUS electric stapler meets the pertinent health and safety requirements of the EC Directive on General Product Safety *. The device complies with the following standards: ** according to the requirements of directives ***. Issued at ****.

1.1. Déclaration de conformité : Nous déclarons sous notre propre responsabilité que cette agrafeuse électrique NOVUS répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé prescrites par la directive CE relative à la sécurité générale des produits *. L'appareil est conforme aux normes suivantes : ** selon les dispositions des directives ***. Mise à jour ****.

1.1. Conformiteitsverklaring: Wij verklaren in onze hoedanigheid als alleen verantwoorde-lijke dat deze elektrische tacker van NOVUS aan de betreffende veiligheids- en gezond-heidseisen van de EG-productveiligheidsrichtlijn * voldoet. Het apparaat komt overeen met de volgende normen: ** volgens de bepalingen van de richtlijnen ***. Uitgave ****.

1.1. Dichiarazione di conformità: Dichiariamo sotto propria esclusiva responsabilità, che questa aggraffatrice elettrica NOVUS corrisponde alle disposizioni relative alle norme sani-tarie e alle norme di sicurezza indicate nelle direttive dell'UE sulla sicurezza dei prodotti *. L'apparecchio corrisponde alle seguenti norme: ** in osservanza delle disposizioni delle direttive ***. Edizione ****.

1.1. Declaración de conformidad: Declaramos por propia cuenta que esta grapadora eléc-trica NOVUS está fabricada conforme a las correspondientes normas de seguridad y sani-dad de la Directiva CE sobre la Seguridad General de productos *. El aparato se correspon-de con las siguientes normas: **, conforme a las disposiciones de las directivas ***. Edición ****.

1.1. Declaração de conformidade: Declaramos, sob exclusiva responsabilidade, que o pre-sente agrafador elétrico da NOVUS satisfaz todas as exigências em matéria de segurança e de saúde previstas na directiva do Parlamento Europeu relativa à segurança geral dos produtos *. O produto está em conformidade com as normas ou documentos normativos seguintes: ** de acordo com o disposto nas directivas ***. Emissão ****.

1.1. Konformitetsförklaring: Vi förklarar oss ensamt ansvariga för att denna NOVUS Elektrotacker motsvarar tillämpliga säkerhets- och hälsokrav enligt EG-produktsäkerhetsdirektiv *. Apparaten stämmer överens med följande normer: ** enligt bestämmelserna i direktiven ***. Utgåva ****.



1.1. Overensstemmelseerklæring: Vi erklærer som eneansvarlig, at denne NOVUS elek-triske hæftemaskine opfylder de relevante sikkerheds- og helbredskrav i EF's produktsik-kerhedsdirektiv *. Apparatet er i overensstemmelse med følgende standarder: ** ifølge bestemmelserne i direktiverne ***. Udgave ****.

1.1. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä NOVUS Elektrotacker (sähköinen hakasnaulain) täyttää EY-konedirektiivin * asianomaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaatimukset. Laite täyttää seuraavat normit: direktiivi-en ** vaatimusten *** mukaan. Painos ****.

1.1. Konformitetserklæring: Vi erklærer som eneste ansvarlige at dette appara-tet - NOVUS elektrisk stiftmaskin - oppfyller de gjeldende sikkerhets- og helsekrav i EF-produktdirektivet *. Apparatet er i samsvar med følgende standarder: ** i henhold til bestemmelsene i rådsdirektivene ***. Utgave ****.

1.1. Δήλωση Συμμόρφωσης: Δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη μας ότι αυτό το ηλεκτρικό συρραπτικό NOVUS ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της Οδηγίας περί ασφάλειας προϊόντων της ΕΚ *. Η συσκευή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα πρότυπα: ** σύμφωνα με τους κανονισμούς των Οδηγιών ***. Έκδοση ****.

* Prod SRL 2001/95/EG

** EN 60745-1, Fpr EN 60745-2-16, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2

*** 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU

Typ/Type:

NOVUS J-105 EADHG

Baujahr/Year of manufacture:

12 →

Herstellergarantie/Guarantee

2 Jahre/ years

Dokumentationsbevollmächtigter:

Christian Schnieders

Autorised Person for Documents:

Novus Dahle GmbH & Co.KG, Breslauer Str. 34-38,
D-49808 Lingen

**** Lingen, 2012-08-28

Rev02


Armin Rutenberg, Geschäftsführer


Frank Indenkampen, Geschäftsführer

Novus Dahle GmbH & Co. KG • Breslauer Str. 34-38 • D-49808 Lingen



1.1. Uygunluk Deklarasyonu: Firmamız kendi sorumluluğu altında NOVUS elektrikli zımba ürününün AB Ürün Güvenlik Direktifinin * geçerli olan İş Güvenliği ve İş Sağlığı Yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder. Alet, *** nolu direktifin ** nolu normlarına uygundur. Basım ****.

1.1. Deklaracja zgodności: Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy zszywacz elektryczny firmy NOVUS odpowiada odpowiednim wymagom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektywy WE w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji wyrobów *. Urządzenie jest zgodne z następującymi normami: ** zgodnie z postanowieniami dyrektyw ***. Wydanie ****.

1.1. Prehlásenie o zhode: Prehlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že je táto elektrická zošívacia NOVUS v súlade s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami a predpismi ochrany zdravia smernice ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov *. Tento prístroj je v súlade s nasledujúcimi normami: ** podľa predpisov smerníc ***. Vydanie ****.

1.1. Prohlášení o shodě: Ve výhradní zodpovědnosti prohlašujeme, že tento elektrický sponkovač NOVUS odpovídá příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice ES o obecné bezpečnosti výrobků *. Přístroj odpovídá následujícím normám: ** podle ustanovení směrnice ***. Vydání ****.

1.1. Megfelelősségi nyilatkozat: Egyedüli felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen NOVUS elektromos tűzőgép eleget tesz az EK-termékbiztonsági irányvonal * vonatkozó biztonság- és egészségügyi követelményeinek. A készülék összhangban van az alábbi szabványokkal: ** irányvonalak rendelkezései szerint ***. Kiadás ****.

1.1. Declarație de conformitate: Noi declarăm pe propria răspundere că acest capsator electric NOVUS corespunde cerințelor de siguranță și sănătate ale liniei directe referitoare la siguranța produselor CE *. Aparatul corespunde următoarelor norme: ** conform prevederilor liniilor directe ***. Ediția ****.

1.1. Izjava o skladnosti: Izjavljamo z lastno odgovornostjo, da ta električni pribijač NOVUS odgovarja veljavnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam smernice EU o varnosti proizvodov *. Naprava je v skladu s sledečimi normami: ** v skladu z določbami smernic ***. Izdaja ****.

1.1. Izjava o usklađenosti: Izjavljujemo s punom odgovornošću da ovaj NOVUS električni pištolj za spajanje odgovara dotičnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje prema smjernici EZ-e o sigurnosti proizvoda *. Uređaj odgovara sljedećim normama: ** u skladu s odredbama smjernica ***. Izdanje ****.



1.1. Vastavusdeklaratsioon: Ainsa vastutavana teeme teatavaks, et käesolev NOVUS elektriline klammerdaja vastab asjakohastele masinate EÜ direktiivide * ohutus- ja tervisenõuetele. Toode on vastavuses *** direktiivide järgnevale normidega: **. Väljaanne: ****.

1.1. Atitikties deklaracija: Su visiška atsakomybe pareiškiame, kad šis NOVUS elektrinis takeris atitinka specialius EB direktyvų * apie mašinas saugos ir sveikatos reikalavimus. Prietaisas atitinka toliau nurodytas normas: ** pagal direktyvų nurodymus ***. Išleidimas ****.

1.1. Atbilstības deklarācija: Ar pilnu atbildību paziņojam, ka šī NOVUS elektriskā skavu pistole atbilst attiecīgajām drošības tehnikas un veselības aizsardzības prasībām saskaņā ar EK direktīvu par preču vispārējo drošību *. Ierīce atbilst sekojošām normām: ** saskaņā ar direktīvu *** prasībām. Izdevums ****.

1.1. Заявление о соответствии: Настоящим, со всей ответственностью заявляем, что данный электрический степлер марки NOVUS отвечает всем требованиям по безопасности и защите здоровья, установленным в директиве ЕС об общей безопасности продукции *. Настоящий прибор соответствует требованиям следующих норм: ** согласно предписаниям директив ***. Выдано: ****.

* Prod SRL 2001/95/EG

** EN 60745-1, Fpr EN 60745-2-16, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2

*** 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU

Typ/Type:

NOVUS J-105 EADHG

Baujahr/Year of manufacture:

12→

Herstellergarantie/Guarantee

2 Jahre/years

Dokumentationsbevollmächtigter:

Christian Schnieders

Autorised Person for Documents:

Novus Dahle GmbH & Co.KG, Breslauer Str. 34-38,
D-49808 Lingen

**** Lingen, 2012-08-28

Rev02

Armin Rutenberg, Geschäftsführer

Frank Indenkampen, Geschäftsführer

Novus Dahle GmbH & Co. KG • Breslauer Str. 34-38 • D-49808 Lingen



D	Originalbetriebsanleitung	7
GB	Translation of the original operating instructions.....	10
F	Traduction de la version originale du mode d'emploi	13
NL	Vertaling van de originele handleiding	16
I	Traduzione delle istruzioni per l'uso originali	19
E	Traducción de las instrucciones originales para el servicio	22
P	Tradução do manual de instruções original	25
S	Översättning av original driftsanvisningen.....	28
DK	Oversættelse af original brugsanvisning	31
FIN	Alkuperäisen käyttöohjeen käännös.....	34
N	Oversettelse av original bruksanvisning	37
GR	Μετάφραση του πρωτοτύπου οδηγιών λειτουργίας.....	40
TR	Orijinal kullanım kılavuzunun tercümesi.....	43
PL	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi.....	46
SK	Preklad originálneho návodu na obsluhu	49
CZ	Překlad originálního návodu k obsluze.....	52
H	Az eredeti Kezelési Utasítás fordítása.....	55
RO	Traducere a instrucțiunilor de utilizare originale.....	58
SLO	Originalna navodila za uporabo	61
HR	Prijevod originalnih uputa za uporabu	64
EST	Originaalkasutusjuhendi tõlge	67
LT	Originalios naudojimo instrukcijos vertimas	70
LV	Orīginālās lietošanas instrukcijas tulkojums	73
RUS	Перевод оригинального руководства по эксплуатации	76



Originalbetriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	2	2.2. Gerät auf Heftmittel einstellen.....	81
1.1. Konformitätserklärung	2	2.3. Heftmittel einlegen.....	81
1.2. Technische Daten.....	7	2.4. Schlagkraftregulierung	82
1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	8	2.5. Parallelanschlag	82
1.4. Sicherheits- und Warnhinweise	8	2.6. Entsichern, Schuss auslösen	82
1.5. Piktogrammlegende	9	3. Wartung/Störungsbeseitigung	83
1.6. Lieferumfang	80	3.1. Störung beseitigen	83
2. Normalbetrieb.....	80	3.2. Ersatzteilliste	84/85
2.1. Magazin öffnen	80		

1.2. Technische Daten

- **Netzspannung/Frequenz:**
220V / 50Hz
- **Temperaturbereich:**
-10°C bis 40°C
- **Netzabsicherung:**
min. 10 A mittelträge; max. 16 A mittelträge
- **Abmessung:**
172 mm hoch, 192 mm lang, 56 mm breit
- **Elektrische Zuleitung:**
Kabel 2,5 m lang, 2-adrig (2 x 1 mm²)
031-0333 Stecker CEE 7/17, Steckdose Typ EF
031-0340 Stecker Typ J, Steckdose Typ J
- **Gewicht:**
1160 g
- **Elektrische Verlängerung:**
max. 10 m mit 1,5 mm² Adernquerschnitt
- **Geräuschemission:**
A-bewerteter Schalldruckpegel L_{pA} = 85 dB(A);
Unsicherheit K_{pA} = 2,5 dB(A)
A-bewerteter Schallleistungspegel
L_{WA} = 96 dB(A); Unsicherheit K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Impulsfolge:**
max. 20 Schuss/Min, S2 30 Min
- **Vibration:**
Schwingungsgesamtwert ermittelt
entsprechend EN 60745
Schwingungsemissionswert ah = 3,2 m/s²;
Unsicherheit K = 1,5 m/s²
- **Elektrischer Impulsgeber:**
funkentstört

Technische Änderungen und Verbesserungen, die dem Fortschritt unserer Geräte dienen, behalten wir uns vor.

**ACHTUNG****Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**

Versäumnis bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen und Folgen haben.

Diese Bedienungsanleitung ist zum späteren Gebrauch aufzubewahren.

1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wird zum Befestigen von Karton, Isoliermaterial, Textilien, Folien, Leder, Holz und ähnlichen nicht spröden Materialien auf Holz- oder holzähnlichen Oberflächen eingesetzt. Auf eine geeignete Werkstückgröße ist zu achten.

Das Gerät darf nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet werden.

1.4. Sicherheits- und Warnhinweise

Dieses Gerät ist nach den geltenden Regeln der Technik gebaut und geprüft. Es hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind vom Anwender die Hinweise und Warnvermerke zu beachten, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind.

- Dieses Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz gedacht.

- Das Gerät ist kein Spielzeug und ist vor dem Zugriff von Kindern zu sichern.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät auf korrekten Zustand überprüfen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Gebrauch zu sichern.
- Nicht am Kabel ziehen oder zum Tragen des Geräts verwenden. Mit einem beschädigten Netzkabel darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Manipulationen, wie das Entfernen oder Blockieren von Teilen am Gerät, sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Garantie.
- Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass die Energiequelle die zulässigen Werte, entsprechend den technischen Daten, nicht überschreitet.
- Richten Sie das Gerät nicht auf sich, andere Personen oder Tiere.
- Verarbeiten Sie nur Original NOVUS Heftmittel.
- Verletzungsgefahr an Spitzen und Kanten von Heftmitteln, die in das Magazin eingelegt werden, die nicht komplett eingetrieben wurden oder nach einer Störung im Magazin klemmen.
- Das Gerät sollte bei 20 Schuss/Min. nach 30 Minuten abkühlen, da es nur für den Kurzbetrieb ausgelegt ist.
- Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.

- Ziehen Sie den Stecker nach der Arbeit. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Nach je ca. 1000 Schuss ist der Klammeraustritt mit einem Tropfen dünnflüssigen Öls zu schmieren.

- Das Gerät ist bei Bedarf mit einem weichen Pinsel zu reinigen.
- Ein Öffnen des Gerätes ist nur durch geschultes Servicepersonal zulässig.

1.5. Piktogrammlegende

Benutzerinformation/
Sicherheitshinweise lesen



ACHTUNG




Gerät von der Stromzufuhr
trennen



Augen- und Gehörschutz
benutzen




Wichtige Information



Normalbetrieb



Wartungshinweise /
Störungsbeseitigung



Gerät an Stromzufuhr
anschlüssen



Übereinstimmung mit
den jeweils maßgeblichen
EU-Sicherheitsrichtlinien



Der TÜV Nord bescheinigt, dass
das Produkt dem Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz entspricht.



Schutzklasse II (Doppelisolierung,
es wird kein geerdeter Stecker
benötigt.)



Nicht im Hausmüll entsorgen.

Contents

1. General	2	2.2. Adjusting front plate to fastener type	81
1.1. Declaration of Conformity	2	2.3. Inserting fasteners	81
1.2. Technical specifications	10	2.4. Adjusting impact power	82
1.3. Intended use	11	2.5. Parallel guide	82
1.4. Safety precautions and warnings	11	2.6. Releasing the trigger, firing a shot	82
1.5. Pictogram legend	12	3. Maintenance/Troubleshooting	83
1.6. Package contents	80	3.1. Troubleshooting	83
2. Normal operation	80	3.2. Replacement parts list	84/85
2.1. Opening magazine	80		

1.2. Technical specifications

- **Mains voltage/frequency:**
220V / 50Hz
- **Mains power fuse protection:**
10 A medium time-lag min.; 16 A medium time-lag max.
- **Power cord:**
Cable 2.5 m long, 2-core (2 x 1 mm²)
031-0333 plug CEE 7/17, power socket type EF
031-0340 plug type J, power socket type J
- **Extension lead:**
max. 10 m with core cross-section of 1.5 mm²
- **Pulse repetition rate:**
max. 20 shots/min, S2 30 min
- **Electrical pulse generator:**
radio-interference-suppressed
- **Temperature range:**
-10°C to 40°C
- **Dimensions:**
172 mm high, 192 mm long, 56 mm wide
- **Weight:**
1160 g
- **Noise emission:**
A-weighted sound pressure level
 $L_{pA} = 85 \text{ dB(A)}$; uncertainty $K_{pA} = 2.5 \text{ dB(A)}$
A-weighted sound power level
 $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$; uncertainty $K_{wa} = 2.5 \text{ dB(A)}$
- **Vibration:**
Total vibration value measured in accordance with EN 60745
Vibration emission value $a_h = 3.2 \text{ m/s}^2$; uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

We reserve the right to make technical modifications and improvements in the interest of advancing our products.



ATTENTION

Read all safety precautions and instructions.

Any failure to follow these safety precautions and instructions may result in electric shock, fire and/or severe injuries and consequences.

Keep these operating instruction in a safe place for future reference.

1.3. Intended use

This device is used for fastening cardboard, insulation material, textiles, foils, leather, wood and similar non-brittle materials to wood or wood-like surfaces. Make sure the workpiece is appropriate in size.

This device must only be used for the purpose intended by the manufacturer.

1.4. Safety precautions and warnings

This device has been manufactured and tested in accordance with the applicable code of practice. It left the factory in safe and proper working order. To maintain this condition and ensure safe operation, the user must follow the precautions and warnings given in the operating instructions.

- This device is not intended for industrial use.
- This device is not a toy and must be kept out of children's reach.

- The device must always be checked for proper working order before it is used.
- If it is to be assumed that safe use is no longer possible, the device must be taken out of operation and prevented from being used inadvertently.
- Do not pull on the power cord or use it for carrying the device. The device must not be operated if the power cord is damaged.
- Manipulations, such as the removal or blockage of parts on the device, are not permissible and will result in the warranty becoming null and void.
- Before switching on, make sure the power source does not exceed the permissible values given in the technical specifications.
- Do not aim the device at yourself, other persons or animals.
- Only use genuine NOVUS fasteners.
- Tips and edges of fasteners being inserted in the magazine, not driven all the way in or becoming jammed in the magazine after a malfunction can cause injury.
- When fired at a rate of 20 shots/min., the device should be allowed to cool down after 30 minutes as it is only rated for short-time duty.
- Protect from moisture and wetness.



- Unplug the device after you finish working with it. Do not leave the device unattended while it is connected to the power supply.
- After approximately every 1000 shots, lubricate the staple outlet with a drop of light oil.
- Clean the device with a soft paintbrush as necessary.
- The device must only be opened by trained service personnel.

1.5. Pictogram legend



Read user information / safety precautions



ATTENTION




Disconnect device from power supply



Wear eye and hearing protection




Important information



Normal operation



Maintenance information / troubleshooting



Connect device to power supply



Conformity with applicable EU safety directives



TÜV Nord certifies that the product complies with the German Equipment and Product Safety Act.



Protection class II (double insulation, no earthed plug required.)



Do not dispose of as household waste.



F

Traduction de la version originale du mode d'emploi

Sommaire

1. Généralités	2	2.2. Régler la plaquette avant selon le modèle d'agrafe utilisé	81
1.1. Déclaration de conformité	2	2.3. Insérer les agrafes	81
1.2. Caractéristiques techniques	13	2.4. Réglage de la puissance de frappe	82
1.3. Utilisation conforme	14	2.5. Frappe parallèle	82
1.4. Consignes de sécurité et avertissements	14	2.6. Déverrouiller, déclencher	82
1.5. Légende des pictogrammes	15	3. Entretien / élimination des défauts	83
1.6. Contenu de la livraison	80	3.1. Elimination des défauts	83
2. Service normal	80	3.2. Liste des pièces de rechange	84/85
2.1. Ouvrir le magasin	80		

1.2. Caractéristiques techniques

- **Tension de réseau / fréquence :**
220V / 50Hz
- **Protection par fusibles :**
10 A min. à action demi-retardée ; 16 A max. à action demi-retardée
- **Alimentation électrique :**
câble 2,5 m de long, bifilaire (2 x 1 mm²)
031-0333 fiche mâle CEE 7/17, fiche femelle modèle EF, 031-0340 fiche mâle modèle J, fiche femelle modèle J
- **Rallonge électrique :**
10 m max. avec section de conducteur 1,5 mm²
- **Intervalle d'impulsions :**
20 déclenchements / minute max., S2 30 minutes
- **Impulseur électrique :**
antiparasité
- **Zone de température :**
-10°C à 40°C
- **Dimensions :**
hauteur 172 mm, long. 192 mm, largeur 56 mm
- **Poids :**
1160 g
- **Emission de bruits :**
Niveau de pression acoustique
A L_{pA} = 85 dB(A) ; Incertitude K_{pA} = 2,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique A
L_{WA} = 96 dB(A) ; Incertitude K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibration :**
Valeur totale de vibrations établie selon EN 60745
Valeur d'émission de vibrations ah = 3,2 m/s² ; Incertitude K = 1,5 m/s²

Sous réserve de modifications techniques et d'améliorations au service du progrès de nos appareils.



ATTENTION

Veuillez lire attentivement l'ensemble des consignes de sécurité.

Le non-respect des consignes de sécurité peut provoquer une décharge électrique, un incendie et / ou de graves blessures ou avoir d'autres conséquences.

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour une utilisation future.

1.3. Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour la fixation de carton, de matériau isolant, de textiles, de feuilles, de cuir, de bois ou d'autres matériaux similaires non cassant sur du bois ou des surfaces similaires au bois. Veiller à des dimensions convenables de la pièce à travailler.

Utiliser l'appareil uniquement pour les utilisations prévues par le fabricant.

1.4. Consignes de sécurité et avertissements

Cet appareil est fabriqué et testé selon les règles techniques en vigueur. L'appareil quitte l'usine dans un état de sécurité impeccable. Afin de préserver cet état et de garantir un service sûr, l'utilisateur est tenu de respecter les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans le mode d'emploi.

- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation industrielle.

- Cet appareil n'est pas un jouet et doit être gardé hors de portée des enfants.
- Avant chaque utilisation, veuillez contrôler l'état impeccable de l'appareil.
- Au cas où une utilisation sans danger ne paraît plus possible, l'appareil doit être mis hors service et sécurisé pour éviter toute utilisation involontaire.
- Ne pas tirer sur le câble ou l'utiliser pour porter l'appareil. Ne pas mettre en service l'appareil lorsque le câble secteur est endommagé.
- Il est interdit de retirer ou de bloquer des pièces de l'appareil. Le non-respect de cette consigne entraîne une perte de garantie.
- Avant la mise en service, vérifier que la source d'énergie ne dépasse pas les valeurs autorisées indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Ne pas viser avec l'appareil sur soi-même, sur d'autres personnes ou sur des animaux.
- Utiliser uniquement des agrafes originales NOVUS.
- Danger de blessures en raison de pointes ou arêtes d'agrafes placées dans le magasin et pas entièrement enfoncées ou bloquées dans le magasin à la suite d'un défaut.
- Après 30 minutes à une fréquence de 20 déclenchements / minute laisser refroidir l'appareil parce que celui-ci est prévu pour un service de courte durée.
- Protéger contre l'eau et l'humidité.



- Retirer la prise après utilisation. Lorsque l'appareil est connecté au réseau, ne pas le laisser sans surveillance.
- Lubrifier la sortie d'agrafes avec une goutte d'huile fluide après environ 1000 déclenchements.

- Nettoyer l'appareil en cas de besoin au moyen d'un pinceau doux.
- Uniquement le personnel SAV instruit est autorisé à ouvrir l'appareil.

1.5. Légende des pictogrammes



Information utilisateur /
Lire les consignes de sécurité



ATTENTION




Couper l'appareil de l'alimentation
en courant



Utiliser des lunettes de protection
et un casque




Informations importantes



Service normal



Indications d'entretien /
Elimination des défauts



Connecter l'appareil au réseau



Conformité avec les directives
de sécurité UE respectivement
déterminantes



L'institut de contrôle technique
TÜV Nord certifie que le produit
correspond à la loi sur la sécurité
des appareils et produits.



Classe de protection II (isolation
double, une fiche avec prise de
terre n'est pas nécessaire.)



Ne pas éliminer avec les ordures
ménagères.

Inhoud

1. Algemeen	2	2.2. Kopse plaat instellen op hechtmiddel	81
1.1. Conformiteitsverklaring	2	2.3. Hechtmiddel plaatsen	81
1.2. Technische gegevens	16	2.4. Regeling slagkracht	82
1.3. Gebruik volgens de voorschriften	17	2.5. Parallelle aanslag	82
1.4. Veiligheidsinformatie en waarschuwingen ..	17	2.6. Ontkoppelen, nieten	82
1.5. Legende pictogrammen	18	3. Onderhoud/verhelpen van storingen ...	83
1.6. Inbegrepen bij de levering	80	3.1. Storing verhelpen	83
2. Normaal gebruik	80	3.2. Overzicht onderdelen	84/85
2.1. Magazijn openen	80		

1.2. Technische gegevens

- **Netspanning/frequentie:**
220V / 50Hz
- **Beveiliging:**
min. 10 A middeltraag; max. 16 A middeltraag
- **Elektrische kabel:**
snoer 2,5 m lang, 2 aders (2 x 1 mm²)
031-0333 stekker CEE 7/17, stopcontact type EF
031-0340 stekker type J, stopcontact type J
- **Verlengsnoer:**
max. 10 m met 1,5 mm² doorsnede aders
- **Impulsopvolging:**
max. 20x nieten/min., S2 30 min.
- **Elektrische impulsgever:**
ontstoord
- **Temperatuurbereik:**
-10 °C tot 40 °C
- **Afmetingen:**
172 mm hoog, 192 mm lang, 56 mm breed
- **Gewicht:**
1160 g
- **Geluidsemissie:**
A-gewogen geluidsdruk niveau
A L_{pA} = 85 dB(A); onnauwkeurigheid
K_{pA} = 2,5 dB(A); A-gewogen geluidsvermogen
L_{WA} = 96 dB(A); onnauwkeurigheid
K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibratie:**
totale trilwaarde berekend volgens EN 60745
trillingsemissiewaarde ah = 3,2 m/s²;
onnauwkeurigheid K = 1,5 m/s²

Technische veranderingen en verbeteringen in het kader van de vooruitgang van onze apparaten zijn voorbehouden.



OPGELET

Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.
Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en instructies kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel veroorzaken en gevolgen hebben.
Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

1.3. Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat wordt gebruikt voor het bevestigen van karton, isolatiemateriaal, textiel, folie, leer, hout en dergelijke, niet poreuze materialen aan hout of op hout lijkende oppervlakken. Let op een geschikte werkstukgrootte.

Het apparaat mag uitsluitend voor het door de fabrikant bedoelde doeleinde worden gebruikt.

1.4. Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Dit apparaat werd volgens de geldende technische regels geproduceerd en getest. Het heeft de fabriek in een veiligheidstechnisch onberispelijke staat verlaten. Om deze staat te handhaven en een risicoloos bedrijf te garanderen, moet de gebruiker de voorschriften en waarschuwingen die in de handleiding staan opvolgen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor industriële toepassingen.
- Het is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden.

- Controleer voor iedere ingebruikneming of het apparaat in correcte staat verkeert.
- Wanneer ervan uitgegaan kan worden dat een risicoloos bedrijf niet meer mogelijk is, moet het apparaat buiten gebruik worden gesteld en worden beveiligd tegen abusievelijk gebruik.
- Niet aan het snoer trekken; gebruik het snoer ook niet om het apparaat aan te dragen. Het apparaat mag niet met een beschadigd netsnoer worden gebruikt.
- Veranderingen zoals het verwijderen of blokkeren van apparaatdelen zijn niet toegestaan, hierdoor vervalt de garantie.
- Controleer voor het inschakelen of de energiebron de geoorloofde waarden (volgens de technische gegevens) niet overschrijdt.
- Richt het apparaat nooit op uzelf, andere personen of dieren.
- Gebruik uitsluitend originele NOVUS hechtmiddelen.
- Er bestaat letselgevaar aan punten en randen van hechtmiddelen die in het magazijn worden geplaatst, die niet volledig werden ingeslagen of die na een storing vastklemmen in het magazijn.
- Het apparaat moet bij 20x nieten/min. na 30 minuten afkoelen, aangezien het alleen voor kortstondig gebruik is ontworpen.
- Beschermen tegen vochtigheid en regen.

- Trek na de werkzaamheden de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het is aangesloten op het stroomnet.
- Steeds na ca. 1000x nieten moet de nietjes-uitgang met een druppeltje dunvloeibare olie worden gesmeerd.
- Het apparaat indien nodig met een zachte kwast reinigen.
- Het apparaat mag alleen door hiervoor opgeleid servicepersoneel worden geopend.

1.5. Legende pictogrammen



Lees de gebruikersinformatie/
veiligheidsvoorschriften



OPGELET




Stekker uit het stopcontact
nemen



Oog- en gehoorbescherming
gebruiken




Belangrijke informatie



Normaal bedrijf



Onderhoudsvoorschriften/
verhelpen van storingen



Apparaat op het stroomnet
aansluiten



Voldoet aan de betreffende
EU-veiligheidsrichtlijnen



De TÜV Nord garandeert dat het
product aan de Duitse apparaat-
en productveiligheidswet voldoet.



Veiligheidsklasse II (dubbel
geïsoleerd, geen geaarde stekker
vereist.)



Niet bij het huisvuil doen.

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

Sommario

1. Generalità	2	2.2. Regolazione della piastra frontale in base al mezzo di fissaggio.....	81
1.1. Dichiarazione di conformità.....	2	2.3. Inserimento del mezzo di fissaggio.....	81
1.2. Dati tecnici.....	19	2.4. Regolazione della forza d'urto.....	82
1.3. Utilizzo adeguato allo scopo.....	20	2.5. Battuta parallela.....	82
1.4. Indicazioni e avvertenze relative alla sicurezza.....	20	2.6. Sbloccaggio della sicura, sparo.....	82
1.5. Legenda dei pittogrammi.....	21	3. Manutenzione/ Eliminazione dei guasti .	83
1.6. Volume di fornitura.....	80	3.1. Eliminazione guasto.....	83
2. Funzionamento normale	80	3.2. Distinta dei pezzi di ricambio.....	84/85
2.1. Apertura magazzino.....	80		

1.2. Dati tecnici

- **Tensione di rete/Frequenza:**
220V / 50Hz
- **Protezione di rete:**
min. 10 A medio lento; max. 16 A medio lento
- **Linea di alimentazione elettrica:**
cavo lungo 2,5 m, a due fili (2 x 1 mm²)
031-0333 spina CEE 7/17, presa tipo EF
031-0340 spina tipo J, presa tipo J
- **Prolunga elettrica:**
max. 10 m con sezione filo 1,5 mm²
- **Periodo degli impulsi:**
max. 20 spari/min, S2 30 min
- **Generatore di impulsi elettrici:**
schermato contro i radiodisturbi
- **Intervallo di variazione della temperatura:**
tra -10°C e 40°C
- **Dimensioni:**
altezza 172 mm, lungh. 192 mm, largh. 56 mm
- **Peso:**
1160 g
- **Emissione acustica:**
Livello di pressione acustica ponderazione A
L_{pA} = 85 dB(A); incertezza della misura
K_{pA} = 2,5 dB(A); Livello di potenza sonora
ponderazione A L_{WA} = 96 dB(A);
incertezza della misura K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibrazione:**
Il valore totale delle oscillazioni è stato rilevato
in conformità alla norma EN 60745
Valore di emissione dell'oscillazione ah = 3,2 m/s²;
incertezza della misura K = 1,5 m/s²

Ci riserviamo di apportare miglioramenti e modifiche tecniche che servono all'ulteriore sviluppo dei nostri apparecchi.

**ATTENZIONE****Leggete tutte le avvertenze e indicazioni relative alla sicurezza.**

Il mancato rispetto delle avvertenze e indicazioni relative alla sicurezza potrebbe provocare folgorazioni, incendi e/o gravi lesioni e comportare ulteriori conseguenze.

Questo manuale di istruzioni per l'uso deve venire conservato per l'utilizzo successivo.

1.3. Utilizzo adeguato allo scopo

Questo apparecchio viene impiegato per il fissaggio di cartone, materiale isolante, tessuti, pelli, pelle, legno e materiali simili non fragili su superfici di legno o affini al legno. Si deve badare che le dimensioni del pezzo in questione siano adeguate.

L'apparecchio deve venire utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto dal suo costruttore.

1.4. Indicazioni e avvertenze relative alla sicurezza

Questo apparecchio è stato costruito e provato secondo le regole della tecnica vigenti. Esso è partito dallo stabilimento del costruttore in perfette condizioni per quanto riguarda la tecnica della sicurezza. Ai fini di mantenere queste condizioni e garantire un utilizzo privo di pericoli, l'utente deve rispettare le indicazioni e le avvertenze contenute nel manuale di istruzioni per l'uso.

- Questo apparecchio non è destinato all'impiego industriale.

- L'apparecchio non è un giocattolo e deve essere pertanto tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Prima della messa in esercizio controllate che l'apparecchio sia in perfette condizioni.
- Se vi è ragione di supporre che un utilizzo sicuro dai pericoli non sia più possibile, si deve mettere fuori uso l'apparecchio e assicurarlo contro l'utilizzo involontario.
- Non tirate il cavo dell'apparecchio e non trasportatelo prendendolo per il cavo. Se il cavo di rete è danneggiato l'apparecchio non può venire utilizzato.
- Manipolazioni come la rimozione o il bloccaggio di parti dell'apparecchio non sono consentite e comportano pertanto la perdita della garanzia.
- Prima dell'accensione si deve garantire che la fonte di energia non superi i valori ammissibili indicati nei dati tecnici.
- Non dirigete l'apparecchio verso Voi stessi, altre persone o animali.
- Lavorate solo mezzi di fissaggio originali della NOVUS.
- Pericolo di ferimento con punte e bordi di mezzi di fissaggio che vengono inseriti nel magazzino, che non sono stati completamente introdotti o che in seguito ad un guasto rimangono incastrati nel magazzino.
- Si consiglia di raffreddare l'apparecchio utilizzato a 20 spari/min. dopo 30 minuti, in quanto esso è predisposto solo per il funzionamento di breve durata.

- Proteggete l'apparecchio da umido e bagnato.
- A lavoro ultimato staccate la spina. Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica.
- Dopo ogni 1000 spari circa si deve lubrificare l'uscita delle graffette applicando una goccia di olio fluido.
- L'apparecchio deve venire pulito in caso di necessità con un pennello morbido.
- L'apertura dell'apparecchio è consentita solo a personale di assistenza debitamente addestrato.

1.5. Legenda dei pittogrammi

Informazioni per l'utente/
Leggete le avvertenze relative alla sicurezza



ATTENZIONE




Separate l'apparecchio dall'alimentazione di corrente



Utilizzate protezioni per gli occhi e per le orecchie




Informazioni importanti



Funzionamento normale



Indicazioni per la manutenzione / Eliminazione dei guasti



Collegate l'apparecchio all'alimentazione di corrente



Coincidenza con le direttive di sicurezza UE inerenti e vigenti



Il TÜV Nord certifica che il prodotto è conforme alla legge sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti.



Classe di protezione II (isolamento doppio, non è necessaria una spina collegata a terra.)



Non smaltite l'apparecchio assieme ai rifiuti domestici.

Contenido

1. Generalidades	2	2.2. Ajuste de la placa frontal de acuerdo a las grapas	81
1.1. Declaración de conformidad	2	2.3. Colocación de las grapas	81
1.2. Datos técnicos	22	2.4. Regulación de la fuerza de impacto	82
1.3. Uso prescrito	23	2.5. Tope paralelo	82
1.4. Indicaciones de seguridad y de advertencia	23	2.6. Desbloqueo, activar disparo	82
1.5. Leyenda de pictogramas	24	3. Mantenimiento/eliminación de fallos ...	83
1.6. Volumen de suministro	80	3.1. Eliminar fallos	83
2. Servicio normal	80	3.2. Lista de recambios	84/85
2.1. Abrir el cargador	80		

1.2. Datos técnicos

- **Tensión de alimentación/frecuencia:**
220V / 50Hz
- **Fusible de red:**
mín. 10 A de acción semirretardada;
máx. 16 A de acción semirretardada
- **Alimentación eléctrica:**
Cable 2,5 m de longitud, 2 hilos (2 x 1 mm²)
031-0333 Clavija CEE 7/17, base de enchufe tipo EF
031-0340 Clavija tipo J, base de enchufe tipo J
- **Extensión eléctrica:**
máx. 10 m con 1,5 mm² sección del conductor
- **Secuencia de impulsos:**
máx. 20 disparos/min, S2 30 min
- **Generador eléctrico de impulsos:**
Protegido contra interferencias
- **Gama de temperaturas:**
-10°C hasta 40°C
- **Dimensión:**
172 mm altura, 192 mm largo, 56 mm ancho
- **Peso:**
1160 g
- **Emisión de ruidos:**
Nivel de intensidad acústica con ponderación A
L_{pA} = 85 dB(A); factor de inseguridad
K_{pA} = 2,5 dB(A); nivel de potencia acústica con
ponderación A; L_{WA} = 96 dB(A); factor de
inseguridad K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibración:**
Valor total de oscilaciones determinado
de acuerdo a la norma EN 60745;
Valor de emisión de oscilaciones ah = 3,2 m/s²;
factor de inseguridad K = 1,5 m/s²

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones y mejoras técnicas, que sirven para el avance de nuestros equipos.



PRECAUCIÓN

Leer todas las instrucciones e indicaciones de seguridad.

La negligencia en el cumplimiento de las instrucciones e indicaciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones personales graves.

Este manual de instrucciones debe ser guardado para su uso posterior.

1.3. Uso prescrito

Este aparato debe ser usado para la fijación de cartón, material aislante, material textil, láminas, cuero, madera y materiales similares no quebradizos sobre superficies de madera o parecidos a la madera. Tener en cuenta de usar una pieza de trabajo apropiada.

El aparato sólo debe ser usado para el propósito previsto por el fabricante.

1.4. Indicaciones de seguridad y de advertencia

El equipo ha sido construido y comprobado de acuerdo al estado actual de la técnica. El aparato ha salido de la fábrica en perfecto estado y técnicamente seguro. Para conservar este estado y asegurar un funcionamiento sin peligros, el usuario debe observar las indicaciones y anotaciones de advertencia, que se encuentran en el manual de instrucciones.

- Este aparato no ha sido diseñado para uso industrial.

- El aparato no es ningún juguete y debe encontrarse fuera del alcance de los niños.
- Controlar el correcto estado de funcionamiento antes de cada puesta en funcionamiento del aparato.
- Cuando se suponga que no es posible garantizar un funcionamiento sin peligro, entonces se debe poner el aparato fuera de servicio y asegurarlo contra un encendido involuntario.
- No jalar del cable o usar éste para transportar el aparato. El aparato no debe ser usado con un cable de alimentación dañado.
- No está permitido realizar manipulaciones tales como el sacar o bloquear partes del aparato, esto puede ocasionar la pérdida de la garantía.
- Antes del encendido asegurarse que la fuente de energía no sobrepase los valores permitidos de acuerdo a lo especificado en los datos técnicos.
- No apuntar con el aparato hacia Ud. o hacia otras personas o animales.
- Utilizar sólo grapas originales de NOVUS.
- Peligro de sufrir heridas en puntas y bordes de grapas colocadas en el cargador, que no han sido fijadas completamente o que después de un fallo quedan atrapadas en el cargador.
- El aparato debe enfriarse durante 30 minutos después de 20 disparos/min, ya que sólo ha sido diseñado para un servicio corto.
- Proteger de humedad.

- Desconectar la clavija después de haber realizado el trabajo. No dejar el aparato sin vigilancia, cuando esté conectado a la alimentación de la red.
- Después de aprox. 1000 disparos se debe lubricar la salida de las grapas con una gota de aceite muy fluido.
- En caso necesario limpiar el aparato con un pincel suave.
- El aparato sólo debe ser abierto por personal de servicio entrenado.

1.5. Leyenda de pictogramas



Leer las informaciones para el usuario / indicaciones de seguridad



PRECAUCIÓN




Separar el aparato de la alimentación de corriente



Usar protectores para el oído y los ojos




Informaciones importantes



Servicio normal



Indicaciones de mantenimiento / eliminación de fallos



Conectar el aparato a la alimentación de corriente



Conformidad con las normas decisivas correspondientes de seguridad de la EU



La entidad TÜV Nord certifica que el producto corresponde a lo estipulado en la ley de seguridad de productos y aparatos.



Clase de protección II (aislamiento doble, no se necesita una clavija con conexión a tierra.)



No desechar en la basura doméstica.



Tradução do manual de instruções original

Índice

1. Generalidades	2	2.2. Ajustar a chapa de topo de acordo com os agramos.	81
1.1. Declaração de conformidade	2	2.3. Carregar os agramos	81
1.2. Dados técnicos.	25	2.4. Regular a força de percussão	82
1.3. Uso previsto	26	2.5. Limitador paralelo	82
1.4. Indicações em matéria de segurança e avisos	26	2.6. Desbloquear, activar disparo.	82
1.5. Explicação dos pictogramas	27	3. Manutenção/eliminação de falhas	83
1.6. Itens fornecidos.	80	3.1. Eliminar uma falha	83
2. Funcionamento normal	80	3.2. Lista de peças sobressalentes.	84/85
2.1. Abrir o carregador	80		

1.2. Dados técnicos

- **Tensão/frequência de rede:**
220 V/50 Hz
- **Fusível de rede:**
mín. 10 A de acção média-lenta; máx. 16 A de acção média-lenta
- **Cabo de alimentação eléctrica:**
cabo de 2,5 m de comprimento, bifilar (2 x 1 mm²)
031-0333 Ficha CEE 7/17, tomada do tipo EF
031-0340 Ficha do tipo J, tomada do tipo J
- **Extensão eléctrica:**
máx. 10 m com fios com secção transversal de 1,5 mm²
- **Sequência de impulsos:**
máx. 20 disparos/min., S2 30 min.
- **Gerador de impulsos eléctricos:**
desparasitado
- **Intervalo de temperatura:**
-10 °C até 40 °C
- **Dimensões:**
172 mm de altura, 192 mm de comprimento, 56 mm de largura
- **Peso:**
1160 g
- **Emissão de ruídos:**
nível de pressão sonora ponderado A,
L_{pA} = 85 dB(A); incerteza K_{pA} = 2,5 dB(A)
nível de potência sonora ponderado A,
L_{WA} = 96 dB(A); incerteza K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibração:**
valor total da emissão de vibrações calculado em conformidade com a norma EN 60745; valor de emissão de vibrações
a_h = 3,2 m/s²; incerteza K = 1,5 m/s²

São reservados os direitos a alterações e melhoramentos que visem o aperfeiçoamento dos nossos aparelhos.

**ATENÇÃO****Leia todas as indicações e instruções de segurança.**

O não cumprimento das indicações e instruções de segurança pode provocar choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

O presente manual de instruções deve ser guardado para posterior consulta.

1.3. Uso previsto

Este aparelho destina-se a fixar cartolina, material de isolamento, têxteis, acetatos e películas, couro, madeira e outros materiais similares não quebradiços em madeira ou outras superfícies parecidas com a madeira. Atenção ao tamanho adequado da peça que pretende trabalhar.

O aparelho só pode ser usado para os fins previstos pelo fabricante.

1.4. Indicações em matéria de segurança e avisos

Este aparelho foi construído e testado de acordo com as boas práticas de engenharia aplicáveis. Saiu da fábrica num estado absolutamente perfeito no que concerne à segurança. Para preservar este estado e garantir um funcionamento sem perigo, é necessário observar as indicações e os avisos do fabricante contidos no presente manual de instruções.

- Este aparelho não se destina à utilização para fins industriais ou comerciais.
- O aparelho não é nenhum brinquedo e tem de ser mantido fora do alcance das crianças.

- Antes de cada utilização, o aparelho tem de ser verificado para comprovar se funciona correctamente.
- Se houver a percepção de que o funcionamento do aparelho pode constituir um perigo, é preciso colocá-lo fora de serviço e protegê-lo para evitar qualquer utilização acidental.

- Não puxar pelo cabo nem usar o cabo para transportar o aparelho. Não é permitido usar o aparelho com um cabo de alimentação danificado.

- É proibida qualquer manipulação, como seja a remoção ou o bloqueio de partes do aparelho, implicando a perda do direito à garantia.

- Antes de ligar o aparelho é necessário verificar se a fonte de energia eléctrica não ultrapassa os valores permitidos enunciados nos dados técnicos.

- Não aponte o aparelho para si, para outras pessoas nem para animais.

- Utilize unicamente agrafos originais da NOVUS.

- Perigo de ferimento nos bicos e arestas de agrafos colocados no carregador que não tenham sido ejetados completamente ou que tenham ficado encravados devido a anomalia no carregador.

- Se o aparelho for usado com uma velocidade de 20 disparos/minuto, ao fim de 30 minutos é preciso deixá-lo arrefecer, porque o aparelho só é adequado para funcionar durante períodos limitados.

- Proteger o aparelho contra humidade e líquidos.
- Depois de terminar o trabalho, tire a ficha da tomada. Enquanto estiver ligado à alimentação eléctrica, não deixe o aparelho sem vigilância.
- Após cada 1000 disparos é necessário lubrificar

o ponto de saída de agrafos com uma gota de óleo de baixa viscosidade.

- Sempre que necessário, o aparelho deve ser limpo com um pincel macio.

- O aparelho só pode ser aberto por pessoal de manutenção com formação adequada.

1.5. Explicação dos pictogramas

Ler as informações para o utilizador/indicações em matéria de segurança



ATENÇÃO




Desligar o aparelho da alimentação eléctrica



Usar equipamento de protecção para os olhos e para os ouvidos




Informação importante



Funcionamento normal



Indicações para a manutenção/eliminação de falhas



Ligar o aparelho à alimentação eléctrica



Conformidade com as respectivas directivas da U.E. aplicáveis em matéria de segurança



A TÜV Nord confirma que o produto satisfaz os requisitos da lei sobre a segurança de aparelhos e produtos.



Classe de protecção II (isolamento duplo, não é necessária uma ficha com ligação à terra.)



Não eliminar juntamente com o lixo doméstico.



Översättning av original driftsanvisningen

Innehållsförteckning

1. Allmänt	2	2.2. Anpassa frontplattan till häftmedlet	81
1.1. Konformitetsförklaring	2	2.3. Lägg i häftmedlet	81
1.2. Tekniska data	28	2.4. Slagkraftsreglering	82
1.3. Ändamålsenlig användning	29	2.5. Parallellanslag	82
1.4. Säkerhets- och varningsanvisningar	29	2.6. Osäkring, avfyrning av skott	82
1.5. Piktogram teckenförklaring	30	3. Underhåll/åtgärdande av störningar	83
1.6. Leveransomfång	80	3.1. Åtgärdande av en störning	83
2. Normal drift	80	3.2. Reservdelslista	84/85
2.1. Öppna magasinet	80		

1.2. Tekniska data

- **Nätspänning/frekvens:**
220V / 50Hz
- **Nätsäkring:**
min. 10 A medeltrög; max. 16 A medeltrög
- **Elektrisk matning:**
Kabel 2,5 m lång, 2 ledare (2 x 1 mm²)
031-0333 stickkontakt CEE 7/17, uttag typ EF
031-0340 stickkontakt typ J, uttag typ J
- **Elektrisk förlängning:**
max. 10 m med 1,5 mm² ledartvårsnitt
- **Impulsfölgd:**
max. 20 skott/min., S2 30 min.
- **Elektrisk impulsgivare:**
radioavstörd
- **Temperaturområde:**
-10°C till 40°C
- **Mått:**
172 mm hög, 192 mm lång, 56 mm bred
- **Vikt:**
1160 g
- **Bulleremission:**
A-värderad ljudtrycksnivå $L_{pA} = 85 \text{ dB(A)}$;
Osäkerhet $K_{pA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
A-värderad ljudeffektsnivå
 $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$; Osäkerhet $K_{WA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
- **Vibration:**
Totalt svängningsvärde framtaget enligt EN 60745
Svängningsemissionsvärde $a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$;
Osäkerhet $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Vi förbehåller oss tekniska ändringar och förbättringar om de visar sig nödvändiga för våra apparaters vidareutveckling.



OBSERVERA

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och föreskrifter.

Om säkerhetsanvisningarna och föreskrifterna åsidosätts, kan elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador bli följden.

Spara denna driftsanvisning för framtida bruk.

1.3. Ändamålsenlig användning

Denna maskin används för fastsättning av kartong, isoleringsmaterial, textila material, folier, läder, trä och liknande, icke spröda material på trätytor eller träliknande ytor. Se till att arbetsstyckets storlek är passande.

Maskinen får endast användas för de ändamål som tillverkaren angivit.

1.4. Säkerhets- och varningsanvisningar

Denna maskin har konstruerats och godkänts enligt teknikens gällande regler. Den har lämnat fabriken i ett säkerhetstekniskt oklanderligt skick. För att bibehålla detta tillstånd och för att garantera en säker drift, måste användaren iaktta samtliga anvisningar och varningar som finns angivna i driftsanvisningen.

- Denna maskin är inte avsedd att användas i industriella sammanhang.
- Maskinen är ingen leksak och ska förvaras oåtkomlig för barn.

- Kontrollera alltid maskinen innan du sätter igång den och förvissa dig om att den inte är defekt.

- Om du misstänker att maskinen inte längre kan användas utan risker, stäng av den och säkra den mot oavsiktlig återinkoppling.

- Dra inte i sladden och använd den inte för att bära maskinen. Maskinen får inte sättas igång om nätsladden är skadad.

- Manipulationer som att ta bort eller blockera delar på maskinen, är inte tillåtna och har till följd att garantin upphör att gälla.

- Innan maskinen sätts på, måste du förvissa dig om att energikällan inte överskrider de tillåtna värdena som anges i Tekniska data.

- Rikta inte maskinen mot dig själv, andra personer eller djur.

- Arbeta endast med original NOVUS häftmedel.

- Risk för personskador pga spetsiga och vassa kanter på häftmedel som läggs in i magasinet, men inte har tryckts in helt eller blockerar i magasinet efter en störning.

- Låt maskinen svalna efter 30 minuter vid 20 skott/minut, då den bara är konstruerad för korttidsdrift.

- Skydda maskinen mot fukt och vatten.



- Dra ur sladden efter arbetet. Lämna aldrig maskinen utan uppsyn när den är ansluten till strömnätet.
- Smörj klammerutmatningen efter ca var 1000:e skott med en droppe tunnflytande olja.
- Rengör maskinen vid behov med en mjuk pensel.
- Maskinen får endast öppnas av utbildad servicepersonal.

1.5. Piktogram teckenförklaring



Läs igenom användarinformationen/säkerhetsanvisningarna



OBSERVERA




Koppla bort maskinen från strömnätet



Använd ögon- och hörselskydd




Viktig information



Normal drift



Underhållsanvisningar/
åtgärdande av störningar



Anslut maskinen till strömnätet



Överensstämmelse med tillämpliga EU-säkerhetsdirektiv



TÜV Nord intygar att produkten motsvarar säkerhetslagen om tekniska apparater och produktsäkerhetslagen.



Skyddsklass II (dubbel isolering, det krävs ingen jordad stickkontakt.)



Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.



Indholdsfortegnelse

1. Generelt	2	2.2. Indstilling af frontplade iht. hæftemiddel	81
1.1. Konformitetserklæring	3	2.3. Ilægning af hæftemidler	81
1.2. Tekniske data	31	2.4. Slagstyrkeindstilling	82
1.3. Korrekt anvendelse	32	2.5. Parallelslag	82
1.4. Sikkerhedsinstruktioner og advarsler	32	2.6. Afsikring, udløsning af klamme	82
1.5. Symboler	33	3. Vedligeholdelse/afhjælpning af fejl	83
1.6. Leveringsomfang	80	3.1. Afhjælpning af fejl	83
2. Normal drift	80	3.2. Reservedelsliste	84/85
2.1. Åbning af magasin	80		

1.2. Tekniske data

- **Netspænding/frekvens:**
220 V / 50 Hz
- **Netsikring:**
Min. 10 A mellemtræg, maks. 16 A mellemtræg
- **Elledning:**
2,5 m lang ledning, 2-leder (2 x 1 mm²)
031-0333 stik CEE 7/17, stikkontakt type EF
031-0340 stik type J, stikkontakt type J
- **Forlængerledning:**
Maks. 10 m med 1,5 mm² ledertværsnit
- **Impulsrækkefølge:**
Maks. 20 skud/min., S2 30 min.
- **Elektrisk impuls giver:**
Støjdæmpet
- **Temperaturområde:**
-10 til 40 °C
- **Mål:**
172 mm høj, 192 mm lang, 56 mm bred
- **Vægt:**
1.160 g
- **Støjemission:**
A-vægtet lydtryksniveau L_{pA} = 85 dB(A),
usikkerhed K_{pA} = 2,5 dB(A)
A-vægtet lydeffektniveau
L_{WA} = 96 dB(A), usikkerhed K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibrationer:**
Samlet vibrationsstyrke målt
iht. EN 60745
Vibrationsemissionsværdi ah = 3,2 m/s²,
usikkerhed K = 1,5 m/s²

Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer, der tjener værktøjets videreudvikling.

**OBS!****Læs alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger.**

Misligholdelse af sikkerhedsinstruktionerne og anvisningerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser.

Gem denne brugsanvisning til senere brug.

1.3. Korrekt anvendelse

Værktøjet er beregnet til fastgørelse af pap, isoleringsmateriale, tekstiler, folier, læder, træ og lignende ikke-porøse materialer på træ- eller træ-lignende overflader. Sørg for, at emnerne er tilstrækkelig store.

Værktøjet må kun anvendes til de af producenten anførte formål.

1.4. Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Værktøjet er bygget og testet iht. de gældende regler. Det har forladt fabrikken i sikkerhedsteknisk korrekt stand. For at bevare denne stand og sikre risikofri anvendelse, skal brugeren følge anvisningerne og advarslerne i brugsanvisningen.

- Værktøjet er ikke tiltænkt industriel brug.
- Værktøjet er ikke et legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn.

- Inden værktøjet tages i brug, skal det hver gang kontrolleres for korrekt stand.

- Hvis det ser ud til, at anvendelse uden risici ikke længere er mulig, skal værktøjet tages ud af drift og sikres mod utilsigtet brug.

- Træk ikke i ledningen, og brug den ikke til at bære værktøjet i. Værktøjet må ikke tages i brug, hvis ledningen er beskadiget.

- Manipulation, såsom afmontering eller blokering af dele på værktøjet er ikke tilladt og medfører, at garantien bortfalder.

- Inden værktøjet tændes, skal det kontrolleres, at energikilden ikke overskrider de tilladte værdier anført i de tekniske data.

- Værktøjet må ikke rettes mod dig selv, andre personer eller dyr.

- Brug kun originale NOVUS-hæftemidler.

- Risiko for at komme til skade ved skarpe ender og kanter på hæftemidler, der lægges i magasinet, som ikke er drevet helt i eller efter en fejl sidder fast i magasinet.

- Værktøjet bør afkøle efter 30 minutter med 20 skud/min., da det kun er beregnet til kortvarig anvendelse.

- Værktøjet skal beskyttes mod fugt.

- Træk stikket ud efter brug. Værktøjet skal være under opsyn, så længe det er tilsluttet strøm.

- Efter ca. 1.000 skud skal klammeåbningen smøres med en dråbe tyndtflydende olie.

- Værktøjet skal ved behov rengøres med en blød pensel.

- Værktøjet må kun åbnes af autoriserede servicefolk.

1.5. Symboler

Læs brugeroplysninger/sikkerhedsinstruktioner



OBS!




Tag stikket ud af stikkontakten



Brug beskyttelsesbriller og høreværn




Vigtige oplysninger



Normal drift



Vedligeholdelsesanvisninger/afhjælpning af fejl



Tilslut værktøjet til strøm



Overensstemmelse med de gældende EU-sikkerhedsdirektiver



TÜV Nord (Tyskland) bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med tysk lov om produktsikkerhed.



Beskyttelsesklasse II (dobbeltisolering, intet behov for stik med jordforbindelse).



Må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.

Sisällysluettelo

1. Yleistä	2	2.2. Päätylevyn asettaminen kiinnitinten mukaisesti	81
1.1. Vaatimustenmukaisuusvakuutus	3	2.3. Kiinnitinten laittaminen laitteeseen	81
1.2. Tekniset tiedot	34	2.4. Iskuvoiman säätö	82
1.3. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö	35	2.5. Suuntaisvaste	82
1.4. Turvallisuusohjeet ja varoitukset	35	2.6. Lukituksen poistaminen, laukaisu	82
1.5. Piktogrammien selitykset	36	3. Huolto/vian korjaus	83
1.6. Toimituksen laajuus	80	3.1. Vian korjaus	83
2. Normaali käyttö	80	3.2. Varaosaluettelo	84/85
2.1. Makasiinin avaaminen	80		

1.2. Tekniset tiedot

- **Verkköjännite/taajuus:**
220V / 50Hz
- **Verkkosulake:**
vähint. 10 A keskihidas; enint. 16 A keskihidas
- **Sähköjohto:**
Kaapecti, pituus 2,5 m, 2-johteinen (2 x 1 mm²)
031-0333 pistoke CEE 7/17, pistorasia, EF-tyyppi
031-0340 pistoke, J-tyyppi, pistorasia J-tyyppi
- **Jatkojohto:**
enint. 10 m, johtimen halkaisija 1,5 mm²
- **Pulssijono:**
enint. 20 iskua/min, S2 30 min
- **Sähköinen pulssianturi:**
häiriösuojattu
- **Lämpötila-alue:**
-10°C ... 40°C
- **Mitat:**
korkeus 172 mm, pituus 192 mm, leveys 56 mm
- **Paino:**
1160 g
- **Melupäästö:**
A-painotettu äänenpainetaso L_{pA} = 85 dB(A);
Epävarmuus K_{pA} = 2,5 dB(A)
A-painotettu äänitehotaso L_{WA} = 96 dB(A); Epävarmuus K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Värähtely:**
Värähtelyn kokonaisarvo EN 60745:n mukaan määritettynä
Värähtelyemissioarvo a_h = 3,2 m/s²;
epävarmuus K = 1,5 m/s²

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin ja parannuksiin tuotekehittelyn puitteissa.



HUOMIO

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet.

Turvallisuusohjeiden ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja ja seurauksia.

Tämä käyttöohje on säilytettävä myöhempää tarvetta varten.

1.3. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

Tätä laitetta käytetään pahvin, eristeiden, tekstiilien, muovien, nahkan, puun ja muiden samantapaisten (ei hauraiden) materiaalien kiinnittämiseen puisiin tai puun kaltaisiin pintoihin. Työstetävän kappaleen on oltava sopivan kokoinen.

Laitetta saa käyttää vain valmistajan määräämään tarkoitukseen.

1.4. Turvaohjeet ja varoitukset

Laitte on valmistettu ja tarkastettu voimassa olevien teknisten sääntöjen mukaisesti. Se on toimitettu tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa. Käyttäjän on noudatettava käyttöohjeessa mainittuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyisi kunnossa ja sen käyttö olisi vaaratonta.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön.

- Laitte ei ole lelu ja se ei saa joutua lasten käsiin.
- Laitteen kunto on tarkastettava ennen jokaista käyttöönottoa.
- Kun voidaan olettaa, että vaaraton käyttö ei enää ole mahdollista, laite on poistettava käytöstä ja varmistettava tahatonta käyttöä vastaan.
- Älä vedä johtoa äläkä käytä sitä laitteen kantamiseen. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohto on viallinen.
- Laitteen manipulointi (esimerkiksi sen osien poistaminen tai tukkiminen) ei ole sallittua ja johtaa takuun raukeamiseen.
- Ennen laitteen käynnistämistä on varmistettava, että energialähde ei ylitä teknisissä tiedoissa mainittuja sallittuja arvoja.
- Älä suuntaa laitetta itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Käytä vain alkuperäisiä NOVUS-sinkilöitä.
- Makasiiniin laitettavien sinkilöiden, huonosti kiinnittyvien sinkilöiden tai makasiiniin häiriön takia juuttuneiden sinkilöiden kärjet ja reunat voivat johtaa loukkaantumisiin.
- Kun laitteella kiinnitetään 20 sinkilää minuutissa, sen on annettava jäähtyä 30 minuutin käytön jälkeen, koska se on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön.
- Suojattava kosteudelta ja märältä.

- Irrota pistoke pistorasiasta työskentelyn päätyttyä. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on liitetty sähköverkkoon.
- Sinkilöiden ulostuloaukko on voideltava pisaralla juoksevaa öljyä suunnilleen jokaisen 100 laukaisun jälkeen.
- Laite on puhdistettava tarvittaessa pehmeällä siveltimellä.
- Vain koulutettu henkilökunta saa avata laitteen.

1.5. Piktogrammien selitykset



Lue käyttöohje / turvaohjeet



HUOMIO




Irrota laite sähköverkosta



Käytä silmä- ja kuulosuojusta




Tärkeitä tietoja



Normaali käyttö



Huolto-ohjeet / vian korjaus



Liitä laite sähköverkkoon



Yhdenmukaisuus vastaavan EU-turvadirektiivin kanssa



TÜV Nord -tarkastuslaitos vahvistaa, että tuote vastaa laite- ja tuoteturvallisuuslain asettamia säädöksiä.



Suojausluokka II (kaksoiseristys, maadoitettu pistoke ei ole tarpeen)



Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Oversettelse av original bruksanvisning

Innholdsfortegnelse

1. Generelt	2	2.2. Innstille frontplaten etter heftestiftene	81
1.1. Samsvarserklæring	3	2.3. Sette inn heftestifter	81
1.2. Tekniske data	37	2.4. Regulere slagstyrke	82
1.3. Bruk i henhold til bestemmelsene	38	2.5. Parallellanslag	82
1.4. Sikkerhetsinstrukser og advarsler	38	2.6. Frigjøre, stifte	82
1.5. Forklaring av piktogram	39	3. Vedlikehold, utbedring av feil	83
1.6. Leveringsomfang	80	3.1. Utbedre feil	83
2. Normal drift	80	3.2. Reservedelsliste	84/85
2.1. Åpne magasinet	80		

1.2. Tekniske data

- **Nettspenning/frekvens:**
220V / 50Hz
- **Temperaturområde:**
-10°C til 40°C
- **Nettsikring:**
min. 10 A middels treg; maks. 16 A middels treg
- **Dimensjoner:**
172 mm høy, 192 mm lang, 56 mm bred
- **Elektrisk tilførselsledning:**
2,5 m lang ledning, 2-ledet (2 x 1 mm²)
031-0333 støpsel CEE 7/17, stikkontakt type EF
031-0340 støpsel type J, stikkontakt type J
- **Vekt:**
1160 g
- **Elektrisk skjøteledning:**
maks. 10 m med 1,5 mm² kabelverrsnitt
- **Støyemisjon:**
A-vurdert lydtryknivå L_{PA} = 85 dB(A);
usikkerhet K_{PA} = 2,5 dB(A)
A-vurdert lydeffektnivå
L_{WA} = 96 dB(A); usikkerhet K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Impuls:**
maks. 20 skudd/min, S2 30 min
- **Elektrisk impulsgeber:**
støyundertrykket
- **Vibrasjon:**
Samlet vibrasjonsverdi fastslått
i henhold til EN 60745
Vibrasjonsemissjonsverdi a_h = 3,2 m/s²;
usikkerhet K = 1,5 m/s²

Vi tar forbehold om tekniske endringer og forbedringer som tjener videreutviklingen av våre apparater.

**OBS****Les alle sikkerhetsinstruksjoner og anvisninger.**

Dersom sikkerhetsinstruksene og anvisningene ikke overholdes, kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader og ha videre følger.

Oppbevar denne bruksanvisningen for senere bruk.

1.3. Bruk i henhold til bestemmelsene

Dette apparatet brukes til å feste kartong, isolasjonsmaterialer, tekstiler, folier, lær, tre og andre ikke sprø materialer på tre eller trelignende overflater. Påse at arbeidsstykket har egnet størrelse.

Apparatet skal kun brukes til de formål produsenten har bestemt.

1.4. Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

Dette apparatet er konstruert og testet i henhold til gjeldende tekniske regler. Det ble sendt fra fabrikken i feilfri stand. For å opprettholde denne tilstanden og for å garantere en sikker drift, må bruker følge instruksene og advarslene i denne bruksanvisningen.

- Dette apparatet er ikke til bruk i industriell øyemed.

- Apparatet er intet leketøy og skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller at apparatet er i feilfri stand før enhver bruk.
- Dersom det må antas at en sikker bruk ikke lenger er mulig, skal apparatet tas ut av drift og sikres mot utilsiktet igangsetting.
- Ikke trekk i eller bær apparatet i ledningen. Apparatet må ikke brukes dersom ledningen er skadet.
- Manipulasjoner som fjerning eller blokkering av deler er ikke tillatt og fører til at garantien bortfaller.
- Før igangsetting må det påses at energikilden ikke overskrider de godkjente verdiene, jfr. Tekniske data.
- Ikke rett apparatet mot deg selv, andre personer eller dyr.
- Bruk kun originale NOVUS stifter.
- Spisser og kanter på heftestifter som legges inn i magasinet, ikke skytes helt inn eller sitter fast i magasinet etter en feil kan utgjøre fare for skader.
- Ved 20 skudd/min bør apparatet avkjøles etter 30 minutter, da det kun er konstruert for kort drift.
- Beskyttes mot fuktighet og væte.

- Trekk ut støpselet etter at arbeidet er avsluttet. Ikke la apparatet ligge uten tilsyn når det er koblet til strømmettet.
- Etter ca. hvert 1000. skudd skal stifteåpningen smøres med en dråpe tyntflytende olje.

- Rengjør apparatet med en myk pensel ved behov.
- Apparatet skal kun åpnes av kyndig servicepersonell.

1.5. Forklaring av piktogram

Les brukerinformasjonen/ sikkerhetsinstruksene



OBS




Stans strømtilførselen til apparatet



Bruk vernebrille og hørselsvern




Viktig informasjon



Normal drift



Vedlikeholdsinstruksjoner/ utbedring av feil



Koble apparatet til strømmettet



Samsvar med de respektive, aktuelle EU-sikkerhetsdirektiver



TÜV Nord bekrefter at produktet er i samsvar med apparat- og produktsikkerhetsloven.



Beskyttelsesklasse II (dobbelisolert, et jordet støpsel er ikke påkrevet)



Skal ikke kastes i husholdningsavfall.



Περιεχόμενα

1. Γενικά.....	2	2.2. Ρύθμιση μετωπικής πλάκας ανάλογα με συνδετήρα.....	81
1.1. Δήλωση συμμόρφωσης.....	3	2.3. Τοποθέτηση συνδετήρων.....	81
1.2. Τεχνικά δεδομένα.....	40	2.4. Ρύθμιση δύναμης ώθησης.....	82
1.3. Προβλεπόμενη χρήση.....	41	2.5. Παράλληλη αναστολή.....	82
1.4. Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις..	41	2.6. Απασφάλιση, απόλυση βολής.....	82
1.5. Λεζάντα εικονοσυμβόλων.....	42	3. Συντήρηση/επιδιόρθωση βλάβης	83
1.6. Περιεχόμενο παράδοσης.....	80	3.1. Επιδιόρθωση βλάβης.....	83
2. Κανονική λειτουργία	80	3.2. Λίστα ανταλλακτικών.....	84/85
2.1. Άνοιγμα γεμιστήρα.....	80		

1.2. Τεχνικά δεδομένα

- **Τάση δικτύου/συχνότητα:**
220V / 50Hz
- **Ασφάλεια δικτύου:**
ελάχ. 10 A μετριάς αδράνειας, μέγ. 16 A μετριάς αδράνειας
- **Ηλεκτρικός αγωγός τροφοδοσίας:**
Καλώδιο 2,5 m μήκος, 2 συρμάτων (2 x 1 mm²)
031-0333 βύσμα CEE 7/17, πρίζα τύπου EF
031-0340 βύσμα τύπου J, πρίζα τύπου J
- **Ηλεκτρική επιμήκυνση:**
μέγ. 10 m με 1,5 mm² διατομή σύρματος
- **Ακολουθία παλμών:**
μέγ. 20 βολές/λεπ., S2 30 λεπ.
- **Ηλεκτρική παλμογεννήτρια:**
καταστολή ραδιοπαρασίτων
- **Όρια θερμοκρασίας:**
-10°C έως 40°C
- **Διαστάσεις:**
172 mm ύψος, 192 mm μήκος, 56 mm εύρος
- **Βάρος:**
1160 g
- **Εκπομπή θορύβου:**
Α-ηχοστάθμη $L_{pA} = 85$ dB(A);
Αβεβαιότητα $K_{pA} = 2,5$ dB(A)
Α-ηχοστάθμη $L_{WA} = 96$ dB(A); Αβεβαιότητα $K_{WA} = 2,5$ dB(A)
- **Δόνηση:**
Συνολική τιμή δονήσεων σύμφωνα με EN 60745
Τιμή εκπομπής δονήσεων $a_h = 3,2$ m/s²;
Αβεβαιότητα $K = 1,5$ m/s²

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών, οι οποίες εξυπηρετούν στην εξέλιξη των συσκευών μας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Παραλείψεις τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να διαφυλαχτούν για μελλοντική χρήση.

1.3. Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τη στερέωση χαρτονιού, μονωτικού υλικού, υφασμάτων, μεμβρανών, δέρματος, ξύλου και παρομοίων σταθερών υλικών σε ξύλο ή επιφάνειες που μοιάζουν με ξύλο. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατάλληλο μέγεθος τεμαχίου προς επεξεργασία.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που προβλέπει ο κατασκευαστής.

1.4. Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της τεχνικής. Η συσκευή εγκατέλειψε το εργοστάσιο σε άψογη κατάσταση τεχνικής ασφαλείας. Για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και για να διασφαλιστεί η ακίνδυνη λειτουργία, πρέπει να τηρούνται από το χρήστη οι υποδείξεις ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις, οι οποίες εμπεριέχονται στις οδηγίες λειτουργίας.

- Αυτή η συσκευή δεν προβλέπεται για βιομηχανική χρήση.

- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να διαφυλάσσεται μακριά από παιδιά.

- Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία πρέπει να γίνεται έλεγχος της συσκευής σχετικά με την άψογη κατάστασή της.

- Εάν υφίσταται η υποψία ότι δεν είναι εφικτή πλέον η ασφαλής λειτουργία της συσκευής, τότε η συσκευή πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να ασφαλιστεί έναντι αθέλητης χρήσης.

- Μην τραβάτε το καλώδιο ούτε να το χρησιμοποιείτε για μεταφορά της συσκευής. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής με ελαττωματικό καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

- Παραποιήσεις, όπως η απομάκρυνση ή η εμπλοκή εξαρτημάτων στη συσκευή, δεν επιτρέπονται και έχουν ως συνέπεια την απώλεια της εγγύησης.

- Πριν από την ενεργοποίηση πρέπει να διασφαλίζεται το γεγονός ότι η πηγή ενέργειας δεν υπερβαίνει τις επιτρεπτές τιμές σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα.

- Μην σκοπεύετε με τη συσκευή τον εαυτόν σας, άλλα άτομα ή ζώα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους συνδετήρες NOVUS.

- Κίνδυνος τραυματισμού σε αιχμές ή ακμές συνδετήρων, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στο γεμιστήρα, και οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί πλήρως ή έχουν εμπλακεί στο γεμιστήρα μετά από βλάβη.

- Η συσκευή μετά από λειτουργία 30 λεπτών με 20 βολές/λεπ. θα πρέπει να ψύχεται, διότι έχει σχεδιαστεί μόνο για σύντομη λειτουργία.

- Προστατεύετε από υγρασία και νερό.



- Μετά την εργασία βγάzte το βύσμα από την πρίζα. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη με την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Μετά από κάθε 1000 βολές περίπου πρέπει να λιπαίνετε την έξοδο συνδετήρων με μία σταγονίτσα ρευστού λαδιού.
- Η συσκευή πρέπει εν ανάγκη να καθαρίζεται με απαλό πινέλο.
- Το άνοιγμα της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις.

1.5. Λεζάντα εικονοσυμβόλων



Διαβάστε πληροφορίες για το χρήστη/υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ



Αποσύνδεση συσκευής από τροφοδοσία ρεύματος



Χρησιμοποιείτε προστασία ματιών και αυτιών




Σημαντική πληροφορία



Κανονική λειτουργία



Υποδείξεις ασφαλείας / επιδιόρθωση βλάβης



Σύνδεση συσκευής σε τροφοδοσία ρεύματος



Ανταπόκριση στις εκάστοτε πρότυπες Οδηγίες ασφαλείας της ΕΕ



Το κέντρο ελέγχου TÜV Nord πιστοποιεί ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στο νόμο περί συσκευών και ασφαλείας παραγωγής.



Κλάση προστασίας II (διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γειωμένο βύσμα.)



Μην αποσύρετε στα οικιακά απορρίμματα.



İçindekiler

1. Genel	4	2.2. Alın Plakasını Zimba Teline Göre Ayarlama.....	81
1.1. Uygunluk Deklarasyonu	4	2.3. Zimba Telini Doldurma	81
1.2. Teknik Özellikler	43	2.4. Çakma Kuvveti Ayarı	82
1.3. Kullanım Amacına Uygun Kullanım.....	44	2.5. Paralel Dayanak.....	82
1.4. Güvenlik Uyarıları ve İkazlar	44	2.6. Emniyeti Açma, Tel Çakma.....	82
1.5. Sembol Açıklaması	45	3. Bakım/Arıza Giderme	83
1.6. Sevkiyatın İçeriği	80	3.1. Arıza Giderme	83
2. Normal İşletim.	80	3.2. Yedek Parça Listesi	84/85
2.1. Zimba Teli Deposunu Açma	80		

1.2. Teknik Özellikler

- **Şebeke voltajı/frekansı:**
220V / 50Hz
- **Sıcaklık aralığı:**
-10°C ile 40°C arası
- **Sigorta:**
min. 10 A orta atıl; max. 16 A orta atıl
- **Boyutları:**
172 mm yükseklik, 192 mm uzunluk, 56 mm genişlik
- **Elektrik kablosu:**
Kablo uzunluğu 2,5 m, 2 telli (2 x 1 mm²)
031-0333 fiş CEE 7/17, priz tip EF
031-0340 fiş tipi J, priz tipi J
- **Ağırlık:**
1160 gr.
- **Uzatma kablosu:**
max. 10 m, 1,5 mm² kablo kesitli
- **Gürültü emisyonu:**
A değerlendirmeli ses basınç seviyesi
L_{pA} = 85 dB(A); Sapma K_{pA} = 2,5 dB(A)
A değerlendirmeli ses güç seviyesi
L_{WA} = 96 dB(A); Sapma K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Çakma impuls sıklığı:**
max. 20 Çakış/Dakika, S2 30 Dakika
- **Titreşim:**
Toplam titreşim değeri EN 60745 normuna göre belirlenmiştir; Titreşim emisyon değeri ah = 3,2 m/s²; Sapma K = 1,5 m/s²
- **Elektrikli impuls verici:**
parazit gidermeli

Ürünlerimizin geliştirilmesine yönelik teknik değişiklik ve iyileştirme yapma hakkımız saklıdır.



Dikkat

Tüm güvenlik bilgilerini ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir ve müteakip hasarlar oluşturabilir.

Bu Kullanım Kılavuzu ileride kullanmak üzere saklanacaktır.

1.3. Kullanım Amacına Uygun Kullanım

Bu alet karton, yalıtım malzemesi, tekstil, folyo, deri, ahşap ve benzer kırılğan olmayan malzemelerin ahşap veya ahşap benzeri yüzeyler üzerine sabitlenmesinde kullanılır. İş parçasının uygun ölçülerde olmasını dikkate alınız.

Bu alet sadece üretici firma tarafından öngörülen kullanım amacın dahilinde kullanılacaktır.

1.4. Güvenlik Uyarıları ve İkazlar

Bu alet geçerli olan teknik kurallara göre imal edilmiş ve testi yapılmıştır. İş güvenliği açısından alet, fabrika çıkışında mükemmel durumda teslim edilmiştir. Aletin bu durumunu muhafaza etmek ve kullanım esnasında herhangi bir tehlike oluşturmasını önlemek için kullanıcının, Kullanım Kılavuzunda yer alan uyarı ve ikaz notlarını dikkate alması gerekir.

- Bu alet ticari kullanım için uygun değildir.
- Bu alet oyuncak değildir ve çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

- Her kullanımdan önce aletin mükemmel durumda olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ile herhangi bir tehlike olmadan çalışmanın mümkün olmadığı anlaşılıyorsa alet kullanım dışı bırakılmalı ve yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyet altına alınmalıdır.
- Aletin elektrik kablosundan çekmeyin veya aleti kablosundan tutarak taşımayın. Elektrik kablosu hasarlı olan aletlerin kullanılması yasaktır.
- Örneğin alet içindeki bazı parçaların sökülmesi veya bloke edilmesi gibi alet üzerinde yapılacak manipülasyonlar yasaktır ve bu gibi durumlarda kullanıcının garanti hakları kaybolur.
- Aleti çalıştırmadan önce elektrik enerjisi beslemesinin, teknik özellikler bölümünde belirtilen değerler ile aynı olması ve kesinlikle bu değerleri aşmaması kontrol edilecektir.
- Aleti kendinize, başka kişilere veya hayvanlara doğru yöneltmeyin.
- Sadece orijinal NOVUS zımba teli kullanın.
- Zımba teli deposuna tam olarak yerleştirilmemiş, tam olarak çıkılmamış veya arıza sonrasında zımba teli deposunda sıkışmış olan tellerin sivri uçları ve kenarları nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.
- Alet dakikada 20 çakış ile çalıştırılırken 30 dakikalık çalışma sonrasında soğutulacaktır, zira alet sadece kısa süreli işletim için tasarlanmıştır.
- Aleti rutubet ve suya karşı koruyun.



- Çalışmanız sona erdiğinde fişi prizden çıkarın. Aletin fişi prize takılı olduğunda aleti gözetimsiz olarak etrafta bırakmayın.
- Yaklaşık 1000 çakış sonrasında tel çıkış bölümü, bir damla ince kıvamlı yağ dökülerek yağlanacaktır.

1.5. Sembol Açıklaması



Kullanıcı bilgileri/
Güvenlik bilgilerini okuyunuz



Dikkat




Aletin fişini prizden çıkarın



İş gözlüğü ve kulaklık takın




Önemli bilgiler



Normal işletim



Bakım talimatları/
Arıza giderme



Aletin fişin prize takın



İlgili AB iş güvenliği direktiflerine uygunluğu



TÜV Nord (Kuzey) kurumu, ürünün alet ve ürün güvenliği kanunu maddelerini karşıladığını onaylar.



Koruma sınıfı II (çift yalıtım, topraklı fişin kullanılması gerekli değildir.)



Kullanım dışı kalan aletleri evsel atıklar ile birlikte atmayın.



Spis treści

1. Informacje ogólne	4	2.2. Ustawianie płyty czołowej w zależności od rodzaju zszywek	81
1.1. Deklaracja zgodności	4	2.3. Zakładanie zszywek	81
1.2. Dane techniczne	46	2.4. Regulacja siły wbijania zszywki	82
1.3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	47	2.5. Prowadnica równoległa	82
1.4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze	47	2.6. Odbezpieczenie, wyzwolenie wbicia zszywki	82
1.5. Legenda piktogramów	48	3. Konserwacja/usuwanie usterek	83
1.6. Zakres dostawy	80	3.1. Usuwanie usterek	83
2. Normalny tryb pracy	80	3.2. Lista części zamiennych	84/85
2.1. Otwieranie magazynka	80		

1.2. Dane techniczne

- **Napięcie sieciowe/częstotliwość:**
220V / 50Hz
- **Bezpiecznik sieciowy:**
min. 10 A średnio-zwłoczny;
max. 16 A średnio-zwłoczny
- **Przewód zasilający:**
kabel o długości 2,5 m, 2-żyłowy (2 x 1 mm²)
031-0333 wtyczka CEE 7/17, gniazdo wtykowe typ EF; 031-0340 wtyczka typ J, gniazdo wtykowe typ J
- **Przedłużacz:**
max. 10 m o średnicy żył 1,5 mm²
- **Kolejność impulsów:**
max. 20 wbić/min, czas pracy S2 30 min
- **Elektryczny nadajnik impulsów:**
odkłócony
- **Zakres temperatur:**
-10°C do 40°C
- **Wymiary:**
wys. 172 mm, dł. 192 mm, szer. 56 mm
- **Ciężar:**
1160 g
- **Emisja hałasu:**
Poziom ciśnienia akustycznego według oceny A $L_{pA} = 85$ dB(A); niepewność pomiaru $K_{pA} = 2,5$ dB(A); poziom mocy akustycznej według oceny A $L_{WA} = 96$ dB(A); niepewność pomiaru $K_{WA} = 2,5$ dB(A)
- **Wibracje:**
Całkowita wartość poziomu wibracji wyznaczona zgodnie z normą EN 60745
Wartość emisji drgań $a_h = 3,2$ m/s²; niepewność pomiaru $K = 1,5$ m/s²

Zastrzegamy sobie możliwość zmian i modyfikacji służących postępowi technicznemu naszych urządzeń.



UWAGA

Prosimy o przeczytanie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji.

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub być przyczyną ciężkich obrażeń ciała.

Zachować niniejszą instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.

1.3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywane urządzenie służy do mocowania kartonu, materiałów izolacyjnych i włókienniczych, folii, skóry, drewna i innych, podobnych, nie kruchych materiałów na powierzchniach drewnianych lub drewnopodobnych. Należy uważać na odpowiednią wielkość obrabianych przedmiotów.

Urządzenie wolno stosować wyłącznie do celu określonego przez producenta.

1.4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze

Opisywane urządzenie jest wykonane i sprawdzone zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki. Opuściło ono zakład producenta w sprawnym stanie technicznym. W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, użytkownik powinien przestrzegać wskazówek i ostrzeżeń, podanych w instrukcji obsługi.

- Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Urządzenie to nie jest zabawką i należy je chronić przed dziećmi.
- Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowy stan urządzenia.
- Jeśli można przypuszczać, że niemożliwe jest bezpieczne użytkowanie urządzenia, to należy urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
- Nie ciągnąć za kabel i nie używać go do przenoszenia urządzenia. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.
- Manipulacje, takie jak usuwanie lub blokowanie części na urządzeniu są niedozwolone i prowadzą do utraty gwarancji.
- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że źródło zasilania nie przekracza dopuszczalnych wartości, zgodnie z parametrami technicznymi.
- Nie kierować urządzenia na siebie, inne osoby lub zwierzęta.

- Używać tylko oryginalnych zszywek NOVUS.
- Niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi końcówkami i krawędziami zszywek, które są wkładane do magazynka, nie zostały całkiem wbite lub zakleszczyły się w magazynku na skutek usterek.
- Przy prędkości wbijania 20 wbić/min. należy po 30 minutach wystudzić urządzenie, gdyż jest ono przeznaczone do pracy krótkotrwałej.
- Chronić przed wilgocią i mokrym otoczeniem.



- Po skończeniu pracy wyłączyć z gniazdka przewód zasilający. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączone do zasilania elektrycznego.
- Po wbiciu ok. 1000 zszywek należy nasmarować wyjście zszywek na głowicy zszywacza kropelką ciekłego oleju.
- W razie potrzeby można wyczyścić urządzenie miękkim pędzelkiem.
- Otwieranie urządzenia jest dozwolone tylko przez przeszkolonych pracowników serwisu.

1.5. Legenda piktogramów



Przeczytać informacje dla użytkownika/wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA




Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego



Nosić okulary ochronne i ochronniki słuchu




Ważna informacja



Normalny tryb pracy



Wskazówki dotyczące konserwacji/usuwania usterek



Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego



Zgodność z obowiązującymi dyrektywami bezpieczeństwa UE



TÜV Nord zaświadcza, że produkt odpowiada wymaganiom niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.



Klasa ochronności II (podwójna izolacja, wtyczka ze stykiem uziemującym nie jest konieczna)



Nie wyrzucać do śmieci.



SK

Preklad originálneho návodu na obsluhu

Obsah

1. Všeobecné.....	4	2.2. Čelnú dosku nastaviť podľa zošívacieho prostriedku.....	81
1.1. Vyhlásenie o zhode.....	4	2.3. Vložiť zošívací prostriedok.....	81
1.2. Technické údaje.....	49	2.4. Regulácia sily nastreľovania.....	82
1.3. Správny spôsob použitia.....	50	2.5. Paralelný doraz.....	82
1.4. Bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia.....	50	2.6. Odistiť, spustiť výstrel.....	82
1.5. Legenda k piktogramom.....	51	3. Údržba/odstránenie porúch.....	83
1.6. Objem dodávky.....	80	3.1. Odstránenie poruchy.....	83
2. Normálna prevádzka.....	80	3.2. Zoznam náhradných dielov.....	84/85
2.1. Otvoriť zásobník.....	80		

1.2. Technické údaje

• **Sieťové napätie/frekvencia:**
220V / 50Hz

• **Teplotný rozsah:**
-10°C až 40°C

• **Sieťové istenie:**
min. 10 A stredne reagujúce ;
max. 16 A stredne reagujúce

• **Rozmery:**
172 mm výška, 192 mm dĺžka, 56 mm šírka

• **Elektrické prípojné vedenie:**
Kábel 2,5 m dlhý, 2-žilový (2 x 1 mm²)
031-0333 zástrčka CEE 7/17, zásuvka typ EF
031-0340 zástrčka typ J, zásuvka typ J

• **Hmotnosť:**
1160 g

• **Elektrické predlžovacie vedenie:**
max. 10 m s 1,5 mm² prierez vodičov

• **Emisie hluku:**
Hladina akustického tlaku s A-hodnotou
 $L_{pA} = 85 \text{ dB(A)}$; Faktor neistoty $K_{pA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
Hladina akustického výkonu s A-hodnotou
 $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$; Faktor neistoty $K_{WA} = 2,5 \text{ dB(A)}$

• **Sled impulzov:**
max. 20 výstrelů/min, S2 30 min

• **Vibrácia:**
Celková hodnota vibrácií určená podľa smernice EN 60745
Hodnota emisií vibrácií $a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$;
Faktor neistoty $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

• **Elektrický vysielateľ impulzov:**
odrušený

Technické zmeny a vylepšenia, ktoré slúžia pokroku vo vývoji našich prístrojov, sú vyhradené.

**POZOR****Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny.**

Nedostatky pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a pokynov môžu spôsobiť a mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Tento návod na obsluhu sa musí uschovať za účelom ďalšieho použitia.

1.3. Správny spôsob použitia

Tento prístroj je určený na pripevňovanie kartónov, izolačného materiálu, textílií, fólií, kože, dreva a podobných netrieštivých materiálov na báze dreva alebo drevu podobných povrchoch. Musí sa dbať na vhodnú veľkosť spracovávaného materiálu.

Prístroj sa smie používať len na účely predpísané výrobcom.

1.4. Bezpečnostné a výstražné upozornenia

Tento prístroj je vyrobený a skontrolovaný podľa platných technických pravidiel. Z výrobného závodu bol expedovaný v bezchybnom stave z bezpečnostného technického hľadiska. Aby bolo možné udržať tento stav a zabezpečiť bezpečnú prevádzku, musia byť užívateľom dodržiavané upozornenia a výstražné poznámky, ktoré sú obsiahnuté v tomto návode na obsluhu.

- Tento prístroj nie je určený na priemyslové využitie.

- Prístroj nie je hračka a musí sa zabezpečiť pred prístupom detí.
- Pred každým uvedením do prevádzky skontrolovať, že je prístroj v bezchybnom stave.
- V prípade predpokladu, že už nie je možná bezpečná prevádzka, sa musí prístroj vyradiť z prevádzky a zabezpečiť proti nechcenému použitiu.
- Neťahajte za kábel ani ho nepoužívajte na prenášanie prístroja. S poškodeným sieťovým káblom sa prístroj nesmie prevádzkovať.
- Manipulácie, ako odstraňovanie alebo blokovanie dielov na prístroji, sú neprípustné a vedú k strate záruky.
- Pred zapnutím sa musí zabezpečiť, aby zdroj energie neprekračoval prípustné hodnoty podľa technických dát.
- Nesmerujte prístroj na seba, iné osoby ani zvieratá.
- Používajte výlučne len originálne zošívacie prostriedky NOVUS.
- Nebezpečenstvo zranenia na hrotoch a hrnách zošívacích prostriedkov, ktoré sa vkladajú do zásobníka, ktoré neboli kompletne vrazené alebo v prípade poruchy ostali zaseknuté v zásobníku.
- Prístroj by sa mal nechať v prípade 20 výstrelů/min. po 30 minútach práce vychladnúť, pretože je určený len na krátkodobú prevádzku.
- Chrániť pred vlhkosťou a mokrým prostredím.

- Po práci vytiahnite zástrčku von zo zásuvky. Nenechajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je zapojený na napájanie elektrickým prúdom.
- Po cca 1000 výstreloch sa musí výstup komory namazať pomocou jednej kvapky riedkeho oleja.

- Prístroj sa môže v prípade potreby vyčistiť mäkkým štetcom.
- Otváranie prístroja je povolené len školenému servisnému personálu.

1.5. Legenda k piktogramom

Prečítať užívateľskú informáciu / bezpečnostné predpisy



POZOR




Prístroj odpojiť od prívodu elektrického prúdu



Používať ochranu očí a sluchu




Dôležitá informácia



Normálna prevádzka



Pokyny pre údržbu / odstránenie porúch



Prístroj zapojiť na prívod elektrického prúdu



Zhoda s príslušnými bezpečnostnými smernicami EÚ



Spoločnosť TÜV Nord potvrdzuje, že je tento výrobok v súlade so zákonom o bezpečnosti prístrojov a výrobkov.



Trieda ochrany II (dvojitá izolácia, nie je potrebná uzemnená zástrčka).



Nelikvidovať v domovom odpade.



Obsah

1. Obecně.....	4	2.2. Nastavení čelní desky a spon	81
1.1. Prohlášení o shodě.....	4	2.3. Vložení spon	81
1.2. Technické parametry.....	52	2.4. Regulace síly úderu	82
1.3. Použití k určenému účelu	53	2.5. Paralelní doraz	82
1.4. Bezpečnostní a výstražné pokyny.....	53	2.6. Odjištění, inicializace	82
1.5. Piktogramy	54	3. Údržba/odstraňování poruch	83
1.6. Rozsah dodávky	80	3.1. Odstranění poruchy	83
2. Normální provoz.....	80	3.2. Seznam náhradních dílů.....	84/85
2.1. Otevření zásobníku	80		

1.2. Technické parametry

- **Síťové napětí/frekvence:**
220 V/50 Hz
- **Síťová pojistka:**
min. 10 A středně pomalá; max. 16 A středně pomalá
- **Elektrický přívod:**
kabel o délce 2,5 m, 2vodičový (2 x 1 mm²)
031-0333 konektor CEE 7/17, zásuvka typu EF
031-0340 konektor typu J, zásuvka typu J
- **Elektrická prodlužovačka:**
max. 10 m s průřezem vodiče 1,5 mm²
- **Pořadí impulzů:**
max. 20 úderů/min., S2 30 min.
- **Elektrický snímač impulzů:**
odrušení
- **Teplotní rozsah:**
-10°C až 40°C
- **Rozměry:**
výška 172 mm, délka 192 mm, šířka 56 mm
- **Hmotnost:**
1160 g
- **Hlukové emise:**
hladina zvukového tlaku hodnocená
 $A_{LpA} = 85 \text{ dB(A)}$; nejistota $K_{pA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
hladina zvukového výkonu hodnocená $A_{LWA} = 96 \text{ dB(A)}$; nejistota $K_{wa} = 2,5 \text{ dB(A)}$
- **Vibrace:**
Celková hodnota kmitání stanovená podle EN 60745
Emisní hodnota kmitání $a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$; nejistota $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Vyhrazujeme si technické změny a vylepšení, která slouží technickému pokroku našich přístrojů.



POZOR

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Nedbání bezpečnostních pokynů a upozornění může mít za následek úrazy elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Tento návod k obsluze uchovejte k pozdějšímu použití.

1.3. Použití k určenému účelu

Tento přístroj se používá k upevňování kartónů, izolačního materiálu, textilií, fólií, kůže, dřeva a podobných nelámavých materiálů na dřevěné nebo dřevu podobné povrchy. Dbejte na vhodnou velikost obrobku.

Přístroj může být používán jen k výrobcem předepsanému účelu.

1.4. Bezpečnostní a výstražné pokyny

Tento přístroj byl zkonstruován a zkontrolován podle platných pravidel techniky. Výrobní závod opustil v bezpečnostně technickém perfektním stavu. K zachování tohoto stavu a zajištění bezpečného provozu, musí uživatel dodržovat pokyny a výstražné poznámky obsažené v návodu k obsluze.

- Tento přístroj není určen k průmyslovému užívání.

- Přístroj není hračka pro děti a je třeba zajistit, aby se k němu nedostaly děti.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém stavu.

- Lze-li předpokládat, že již není možný bezpečný provoz, tak je třeba přístroj odstavit z provozu a zajistit proti neúmyslnému používání.

- Netahejte za kabel nebo jej nepoužívejte k nošení přístroje. S poškozeným síťovým kabelem nesmí být přístroj používán.

- Manipulace, jako je odstraňování nebo blokování dílů na přístroji, nejsou přípustné a vedou ke ztrátě záruky.

- Před zapnutím se podle technických parametrů přesvědčte, zda zdroj energie nepřekračuje dovolené hodnoty.

- Přístrojem nemiřte na sebe, jiné osoby nebo zvířata.

- Používejte jen originální spony NOVUS.

- Nebezpečí poranění o hroty a hrany spon, které jsou vloženy do zásobníku, ale nebyly úplně vtlačeny nebo jsou po poruše sevřeny v zásobníku.

- Přístroj byste měli po 20 úderech/min. nechat 30 minut ochlazovat, protože je dimenzován jen ke krátkodobému provozu.

- Chraňte jej před vlhkostí a mokrem.



- Po práci vytáhněte zástrčku. Přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
- Přístroj v případě potřeby vyčistěte měkkým štětcem.
- Vždy asi po 1000 úderech kapkou řídkého oleje namažte výstup spon.
- Přístroj může otevírat jen vyškolený servisní personál.

1.5. Piktogramy



Přečíst uživatelské informace/ bezpečnostní pokyny.



POZOR




Přístroj odpojit od el. sítě.



Používat ochranu očí a sluchu.




Důležitá informace



Normální provoz



Pokyny k údržbě/odstraňování poruch



Připojit přístroj k el. síti.



Shoda s příslušnými rozhodujícími bezpečnostními směrnici EU



TÜV Nord potvrzuje, že výrobek odpovídá zákonu o bezpečnosti přístrojů a zařízení.



Třída ochrany II (dvojitá izolace, není zapotřebí uzemnění zástrčky)



Nelikvidovat s domácím odpadem.



H

Az eredeti Kezelési Utasítás fordítása

Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók	4	2.2. A homloklemez beállítása a tűzőanyaghoz ..	81
1.1. Megfelelési tanúsítvány	4	2.3. Tűzőanyag behelyezése	81
1.2. Műszaki adatok	55	2.4. Ütőerő-beállítás	82
1.3. Rendeltetésszerű használat.....	56	2.5. Párhuzamos ütköző.....	82
1.4. Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések ..	56	2.6. Kibiztosítás, lövés elsütése.....	82
1.5. A piktogramok magyarázata	57	3. Karbantartás/üzemzavar-elhárítás.....	83
1.6. Szállítási terjedelem	80	3.1. Üzemzavar elhárítása.....	83
2. Normál használat.....	80	3.2. Alkatrészlista.....	84/85
2.1. A tár kinyitása	80		

1.2. Műszaki adatok

- **Hálózati feszültség/frekvencia:**
220V / 50Hz
- **Hálózati biztosíték:**
min. 10 A közepes; max. 16 A közepes
- **Elektromos csatlakozóvezeték:**
2,5 m hosszú, 2-eres kábel (2 x 1 mm²)
031-0333 villásdugó CEE 7/17, csatlakozóaljzat EF típus 031-0340 villásdugó J típus , csatlakozóaljzat J típus
- **Elektromos hosszabbító:**
max. 10 m, 1,5 mm² érkeresztmetszettel
- **Impulzussorozat:**
max. 20 lövés/perc, S2 30 perc
- **Elektromos impulzsadó:**
zavarszűrt
- **Hőmérséklet-tartomány:**
-10°C-tól 40°C-ig
- **Méretek:**
172 mm magas, 192 mm hosszú, 56 mm széles
- **Súly:**
1160 g
- **Zajkibocsátás:**
A-korrigált hangnyomásszint L_{pA} = 85 dB(A); Bizonytalanság K_{pA} = 2,5 dB(A)
A-korrigált hangteljesítményszint L_{WA} = 96 dB(A); Bizonytalanság K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibráció:**
Az EN 60745 szerint meghatározott rezgési összérték
Rezgéskibocsátási érték a_h = 3,2 m/s²; Bizonytalanság K = 1,5 m/s²

Fenntartjuk a berendezéseink fejlődését szolgáló műszaki változtatások és javítások jogát.

**FIGYELEM!****Olvasa el valamennyi biztonsági tudnivalót és utasítást!**

A biztonsági tudnivalók és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat és következményekkel járhat.

Ezt a Kezelési útmutatót későbbi felhasználásra őrizze meg!

1.3. Rendeltetésszerű használat

A berendezés karton, szigetelőanyag, textiliák, fóliák, bőr, fa és hasonló, nem rideg anyagok fa- vagy fához hasonló felületekre történő rögzítésére használható. Ügyelni kell a munkadarab megfelelő méretére.

A berendezést csak a gyártó által tervezett célra szabad használni.

1.4. Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

A berendezést az érvényes műszaki szabályok szerint készítették és ellenőrizték. A gyárat biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban hagyta el. Ahhoz, hogy ezt az állapotot fenntarhassa, és biztosíthassa a veszélytelen működést, a felhasználónak követnie kell az ebben a Kezelési útmutatóban található utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket.

- Ez a berendezés nem ipari felhasználásra készült.

- A berendezés nem játék és gyerekek hozzáférésetől óvni kell.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizni kell a berendezés megfelelő állapotát.
- Amennyiben feltételezhető, hogy a berendezés veszélytelenül nem üzemeltethető tovább, a berendezést ki kell kapcsolni, és nem szándékos használat ellen biztosítani kell.
- Nem szabad a kábelt meghúzni, vagy azt a berendezés hordozására használni. Sérült hálózati kábellel a berendezést nem szabad üzemeltetni.
- A módosítások, mint alkatrészecskék eltávolítása vagy azok mozgásának akadályozása nem megengedettek, és a garancia elvesztéséhez vezetnek.
- Bekapcsolás előtt gondoskodni kell róla, hogy az energiaforrás a megengedett értékeket, a Műszaki adatoknak megfelelően, ne lépje túl.
- A berendezést ne irányítsa önmagára, más személyekre vagy állatokra.
- Csak eredeti Novus tűzőanyagot használjon.
- A tárbba helyezett, nem teljesen behajtott vagy egy üzemzavar után a tárbba ragadt tűzőanyag hegyei és élei balesetveszélyesek.
- A berendezést 20 lövés/perc teljesítmény esetén 30 perc után hagyni kell lehűlni, mert az csak rövid üzemeltetésre készült.
- Párától és nedvességtől óvni kell.

- Munka után húzza ki a villásdugót. Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Kb. 1000 lövés után a kapocskilövő nyílást egy csepp híg olajjal meg kell kenni.

- A berendezést szükség esetén puha ecsettel kell tisztítani.
- A berendezést csak kiképzett szervizszemélyzet nyithatja ki.

1.5. A piktogrammok magyarázata

Olvassa el a felhasználó információkat/biztonsági tudnivalókat



FIGYELEM!




A berendezést válassza le az elektromos hálózatról



Használjon védőszemüveget és fülvédőt




Fontos információk



Normál használat



Karbantartási tudnivalók/üzemzavar-elhárítás



A berendezést csatlakoztassa az elektromos hálózathoz



Megfelelés a mindenkor irányadó EU biztonsági irányelveknek



A TÜV Nord igazolja, hogy ez a termék megfelel a Berendezés- és gyártásbiztonsági törvénynek.



II. védelmi osztály (kettős szigetelés, földelt villásdugó nem szükséges.)



Nem dobható a háztartási szemétkbe.



Cuprins

1. Generalități	4	2.2. Reglarea plăcii frontale în funcție de capse...	81
1.1. Declarație de conformitate	4	2.3. Introducerea capselor	81
1.2. Date tehnice	58	2.4. Reglarea forței de percuție	82
1.3. Utilizarea conformă cu destinația	59	2.5. Opritorul paralel	82
1.4. Instrucțiuni de siguranță și avertizări	59	2.6. Deblocarea, declanșarea percuției	82
1.5. Semnificația pictogramelor	60	3. Întreținere/remedierea defecțiunilor	83
1.6. Conținutul furniturii	80	3.1. Remedierea defecțiunilor	83
2. Utilizarea normală	80	3.2. Lista cu piese de schimb	84/85
2.1. Deschiderea magaziei	80		

1.2. Date tehnice

- **Tensiunea/frecvența rețelei:**
220 V / 50 Hz
- **Domaniul de temperatură:**
-10°C până la 40°C
- **Siguranța pe circuitul de alimentare:**
min. 10 A inerție medie; max. 16 A inerție medie
- **Dimensiuni:**
înălțime 172 mm, lungime 192 mm, lățime 56 mm
- **Cablu de alimentare:**
Cablu de lungime 2,5 m, cu 2 fire (2 x 1 mm²)
Ștecher 031-0333 CEE 7/17, priză tip EF
Ștecher 031-0340 tip J, priză tip J
- **Greutate:**
1160 g
- **Cablu prelungitor:**
max. 10 m cu secțiunea firului de 1,5 mm²
- **Nivel de zgomot:**
Nivel de presiune sonoră, clasificat A,
L_{pA} = 85 dB(A); Toleranță K_{pA} = 2,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră, clasificat A
L_{WA} = 96 dB(A); Toleranță K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Sucesiune impulsuri:**
max. 20 percuții/minut, S2 30 min
- **Vibrații:**
Nivel total de vibrații determinat conform
normei EN 60745
Valoare de emisie vibrații ah = 3,2 m/s²;
Toleranță K = 1,5 m/s²
- **Traductor electric de impulsuri:**
protejat la paraziții produși de scânteii

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări și ameliorări de ordin tehnic, care urmăresc îmbunătățirea performanțelor.



ATENȚIE

Citiți cu atenție toate instrucțiunile și indicațiile privind siguranța.

Nerespectarea indicațiilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la electrocutări, incendii și/sau la răni și poate avea urmări grave.

Aceste instrucțiuni trebuie păstrate pentru consultări ulterioare.

1.3. Utilizare conformă cu destinația

Acest aparat se folosește pentru prinderea cartoanelor, materialelor izolatoare, materialelor textile, foliilor, pielii, lemnului sau a altor materiale similare necesare pe suprafețe din lemn sau similare lemnului. Se va avea în vedere o grosime adecvată a materialului.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopurile prevăzute de producător.

1.4. Instrucțiuni de siguranță și avertizări

Acest aparat a fost construit și testat în conformitate cu toate regulile tehnice în vigoare. Aparatul a părăsit fabrica în stare ireproșabilă din punct de vedere tehnic și al siguranței. Pentru a menține această stare și pentru a asigura o utilizare fără pericole, utilizatorii trebuie să respecte indicațiile și semnele de avertizare cuprinse în aceste instrucțiuni de utilizare.

- Acest aparat nu este conceput pentru uz industrial.

- Aparatul nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.
- Înainte de fiecare punere în funcțiune a aparatului, se va verifica dacă acesta este în perfectă stare.
- Dacă bănuiți că nu este posibilă o utilizare lipsită de pericole, aparatul trebuie scos din funcțiune și asigurat împotriva unei utilizări neintenționate.
- Nu trageți de cablu și nu folosiți cablul la transportul aparatului. Aparatul nu trebuie utilizat în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
- Intervențiile precum îndepărtarea sau blocarea unor piese ale aparatului sunt interzise și duc la pierderea garanției.
- Înainte de conectare trebuie să vă asigurați că rețeaua de alimentare nu depășește valorile admise, prevăzute în datele tehnice.
- Nu îndreptați aparatul către dvs., către alte persoane sau către animale.
- Folosiți numai capse originale NOVUS.
- Pericol de rănire la muchiile sau vârfurile capselor care sunt introduse în magazie și care nu au avansat complet sau care s-au blocat în magazie în urma unei defecțiuni.
- Aparatul trebuie lăsat să se răcească după 30 de minute de funcționare la o cadență de 20 percuții /pe minut, deoarece este conceput doar pentru o utilizare de scurtă durată.
- A se feri de umezeală și de lichide.

- După terminarea lucrului, scoateți ștecherul din priză. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat la priză.
- După fiecare cca. 1000 percuții, orificiul de ieșire a capselor trebuie uns cu o picătură de ulei foarte fluid.

1.5. Semnificația pictogramelor



Citiți instrucțiunile de utilizare/
de siguranță



ATENȚIE




Scoateți aparatul din priză



Folosiți ochelari de protecție
și antifoane




Informații importante



Utilizare normală



Indicații de întreținere/
remediarea defecțiunilor



Conectați aparatul la priză



Conformitate cu directivele
relevante ale UE referitoare la
siguranță



TÜV Nord certifică faptul că pro-
dusul corespunde legii siguranței
produselor și aparatelor.



Clasa de protecție II (izolație
dublă, nu e necesar ștecher cu
pământare.)



A nu se arunca la gunoiul
menajer.

Vsebina

1. Splošno	4	2.2. Čelno ploščico nastavite glede na velikost sponk.....	81
1.1. Izjava o skladnosti	4	2.3. Vstavite sponke	81
1.2. Tehnični podatki	61	2.4. Nastavljanje moči udarca.....	82
1.3. Predvidena uporaba	62	2.5. Vzoredno spenjanje	82
1.4. Varnostni napotki in opozorila.....	62	2.6. Odklopite varovalo, sprožite	82
1.5. Legenda za slikovno gradivo	63	3. Vzdrževanje/odpravljanje motenj	83
1.6. Obseg dobave.....	80	3.1. Odstranite zvito sponko	83
2. Normalno obratovanje	80	3.2. Seznam nadomestnih delov	84/85
2.1. Odprite okvir za sponke	80		

1.2. Tehnični podatki

- **Omrežna napetost/frekvenca:**
220V / 50Hz
- **Omrežna zaščita:**
min. 10 A varovalka; maks. 16 A varovalka;
- **Električna napeljava:**
kabel dolžine 2,5 m, 2-žilni (2 x 1 mm²)
031-0333 vtikač CEE 7/17, vtičnica tipa EF
031-0340 vtikač tipa J, vtičnica tipa J
- **Električni podaljšek:**
maks. 10 m z 1,5 mm² premerom žil
- **Hitrost strelav:**
maks. 20 strelav/minuto, premor po 30 min.
- **Električni sprožilec:**
neobčutljiv na radijske motnje
- **Temperaturno območje:**
-10°C do 40°C
- **Dimenzije:**
višina 172 mm, dolžina 192 mm, širina 56 mm
- **Teža:**
1160 g
- **Emisija hrupa:**
nivo hrupa kategorije A L_{pA} = 85 dB(A);
odstopanje K_{pA} = 2,5 dB(A)
nivo moči zvoka kategorije A
L_{WA} = 96 dB(A); odstopanje K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibracija:**
Skupna vrednost tresljajev ocenjena
v skladu z EN 60745
Oddajna moč tresljajev a_h = 3,2 m/s²;
odstopanje K = 1,5 m/s²

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in popravkov, ki so namenjeni izboljšavam naših naprav.

**POZOR****Preberite vse varnostne napotke in navodila.**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.

Navodila za uporabo shranite, saj jih boste v prihodnje morda še potrebovali.

1.3. Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena za pritrdjevanje kartona, izolirnih materialov, blaga, folij, usnja, lesa in podobnih nekrhkih materialov na les in lesu podobne površine. Paziti je potrebno na ustrezno velikost obdelovancev.

Napravo se lahko uporablja le za namene, ki jih je predvidel proizvajalec.

1.4. Varnostni napotki in opozorila

Ta naprava je bila izdelana in testirana v skladu z ustaljenimi tehnološkimi standardi. Tovarno je zapustila v varnostno-tehnično brezhibnem stanju. Da bo naprava takšna tudi ostala in delovala brezhibno in varno, morate upoštevati napotke in opozorila proizvajalca, ki jih vsebujejo navodila za uporabo.

- Ta naprava ni namenjena za industrijsko rabo.
- Naprava ni igrača in jo je potrebno držati izven dosega otrok.

- Pred vsako uporabo preverite, ali je naprava v ustreznem stanju.
- Kadar obstaja verjetnost, da naprave ni več mogoče varno uporabljati, prenehajte z njeno uporabo in jo zaščitite pred nenamerno uporabo.
- Ne vlecite za kabel in naprave ne prenašajte s pomočjo kabla. Naprave s poškodovanim kablom ne smete uporabljati.
- Modifikacije, kot sta odstranjevanje ali blokiranje delov na napravi, niso dovoljene in lahko privedejo do izgube garancije.
- Pred vklopom naprave zagotovite, da vir električne energije ne presega dovoljenih vrednosti, navedenih v tehničnih podatkih.
- Naprave ne usmerjajte v sebe, druge osebe ali živali.
- Uporabljajte izključno originalne sponke NOVUS.
- Nevarnost poškodb obstaja v primeru stika s konicami in robovi sponk, ki jih vstavljate v okvir, sponk, ki niso povsem zabite v obdelovalec, in sponk, ki so zataknjene v okvirju.
- Če ste jo uporabljali pri hitrosti 20 strel/min., je napravo potrebno po 30 minutah pustiti, da se ohladi, saj je namenjena le za krajšo uporabo.
- Napravo ščitite pred vlago in mokroto.

- Ko ste prenehali z delom, izvlecite vtič iz el. vtičnice. Kadar je pod napetostjo, naprave ne puščajte nenadzorovane.
- Po pribl. 1000 strelah je mesto, kjer izstopajo sponke, vsakič potrebno podmazati s kapljico redkega, tekočega olja.

1.5. Legenda za slikovno gradivo

Preberite navodila za uporabo/
varnostne napotke



POZOR




Napravo odklopite od vira
el. napajanja



Uporabite zaščito za oči in ušesa




Pomembne informacije



Normalna uporaba



Navodila za vzdrževanje/
odpravljanje motenj



Napravo priključite na vir
el. energije



Skladnost z zadevnimi
varnostnimi smernicami EU



Certifikat TÜV Nord, ki potrjuje,
da izdelek ustreza zakonodaji o
varnosti naprav in proizvodov.



Razred zaščite II (dvojna izolacija,
brez uporabe ozemljenega
vtikača.)



Ne odlagajte med gospodinjske
odpadke.

Sadržaj

1. Općenito	4	2.2. Podešavanje čeone ploče prema vrsti	
1.1. Izjava o usklađenosti	4	spajalica	81
1.2. Tehnički podaci	64	2.3. Umetanje spajalica	81
1.3. Namjensko korištenje	65	2.4. Regulacija udarne sile	82
1.4. Sigurnosne napomene i upozorenja	65	2.5. Paralelni graničnik	82
1.5. Tumač piktograma	66	2.6. Deblokada, upucavanje	82
1.6. Sadržaj isporuke	80	3. Održavanje/uklanjanje smetnji	83
2. Normalni rad	80	3.1. Uklanjanje smetnji	83
2.1. Otvaranje spremnika	80	3.2. Popis rezervnih dijelova	84/85

1.2. Tehnički podaci

- **Mrežni napon/frekvencija:**
220V / 50Hz
- **Osiguranje strujne mreže:**
min. 10 A srednja inertnost;
maks. 16 A srednja inertnost;
- **Dovod el. struje:**
Kabel dužine 2,5 m, 2-žilni (2 x 1 mm²)
031-0333 utikač CEE 7/17, utičnica tip EF
031-0340 utikač tip J, utičnica tip J
- **Električni produžni kabel:**
maks. 10 m s 1,5 mm² presjeka kabela
- **Impuls:**
maks. 20 udaraca/min, S2 30 min
- **Davač el. impulsa:**
zaštićen od smetnji iskrenja
- **Temperaturno područje:**
-10°C do 40°C
- **Dimenzije:**
172 mm visok, 192 mm dug, 56 mm širok
- **Težina:**
1160 g
- **Emisija buke:**
A-procijenjena razina zvučnog tlaka
 $L_{pA} = 85 \text{ dB(A)}$; nesigurnost $K_{pA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
A-procijenjen intenzitet buke
 $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$; nesigurnost $K_{WA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
- **Vibracije:**
Utvrđena ukupna vrijednost vibracija
prema normi EN 60745
Vrijednost emisije vibracija $a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$;
nesigurnost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i poboljšanja koja služe za unapređenje naših proizvoda.



POZOR

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Posljedica nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa može biti električni udar, požar i/ili teška ozljeđivanja.

Sačuvajte ove upute za uporabu kako biste ih i kasnije mogli koristiti.

1.3. Namjensko korištenje

Ovaj uređaj koristi se za pričvršćivanje kartona, izolacijskog materijala, tkanina, folija, kože, drva i sličnih žilavih materijala na drvene ili drvu slične površine. Treba obratiti pozornost na odgovarajuću veličinu radnog komada.

Uređaj se smije koristiti samo u svrhu koju je predvidio proizvođač.

1.4. Sigurnosne napomene i upozorenja

Ovaj uređaj je izrađen i ispitan prema važećim tehničkim propisima. Tvornicu je napustio u besprijekornom sigurnosno-tehničkom stanju. Da bi se takvo stanje održalo i osigurao bezopasan rad, korisnik se treba pridržavati napomena i upozorenja koja se nalaze u ovim uputama za uporabu.

- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu u industriji.
- Uređaj nije igračka i zbog toga ne smije biti dostupan djeci.

- Prije svake uporabe provjerite ispravnost uređaja.
- Pretpostavite li da nije moguć bezopasan rad uređaja, treba ga isključiti iz strujne mreže i osigurati od slučajne uporabe.
- Ne vucite uređaj držeći ga za kabel i ne koristite kabel da biste nosili uređaj. Ako je strujni kabel oštećen, ne smijete koristiti uređaj.
- Nisu dopušteni zahvati na uređaju kao što je uklanjanje ili blokiranje dijelova jer se u tom slučaju gubi jamstvo.
- Prije uključivanja uređaja provjerite odgovaraju li vrijednosti izvora energije dopuštenim vrijednostima navedenima u Tehničkim podacima.
- Ne usmjeravajte uređaj prema sebi, drugim osobama ni životinjama.
- Za pričvršćivanje koristite samo originalne NOVUS spajalice.
- Postoji opasnost od ozljeđivanja vrhovima i rubovima spajalica koje se umeću u spremnik, koje nisu u cijelosti upotrijebljene ili su se nakon smetnje zaglavile u spremniku.
- Nakon 20 udaraca/min uređaj bi trebalo hladiti 30 minuta jer je izrađen samo za kratkotrajni pogon.
- Zaštitite od vlage i mokrine.

- Nakon rada izvucite utikač iz utičnice. Kad je uređaj priključen na strujnu mrežu, ne ostavljajte ga bez nadzora.
- Nakon oko 1000 udaraca izlazni otvor za spajalice podmažite s nekoliko kapi rijetkog ulja.
- Po potrebi očistite uređaj mekim kistom.
- Otvaranje uređaja dopušteno je samo servisnom osoblju.

1.5. Tumač piktograma



Informacija za korisnika/
Pročitajte sigurnosne napomene



POZOR




Isključite uređaj iz strujne mreže



Koristite zaštitu za oči i sluh




Važne informacije



Normalni rad



Napomene u vezi održavanja/
Uklanjanje smetnji



Priključite uređaj na strujnu
mrežu



Usklađenost s mjerodavnim
sigurnosnim odredbama
Europske unije



TÜV Nord potvrđuje da ovaj
proizvod odgovara Zakonu o
sigurnosti uređaja i proizvoda.



Klasa zaštite II (dvostruka izolacija,
nije potreban uzemljeni utikač.)



Nemojte baciti u kućno smeće.

EST

Originaalkasutusjuhendi tõlge

Sisukord

1. Üldist	4	2.2. Otsmikuplaadi seadistamine	
1.1. Vastavusdeklaratsioon	5	klambrite järgi	81
1.2. Tehnilised andmed	67	2.3. Klambrite sissepanemine	81
1.3. Sihtotstarbekohane kasutamine	68	2.4. Löögijõu reguleerimine	82
1.4. Ohutus- ja hoiatusjuhised	68	2.5. Paralleelpiiraja	82
1.5. Piktogrammide legend	69	2.6. Lukust vabastamine, lasu vallandamine	82
1.6. Tarnekomplekt	80	3. Hooldus/rikete kõrvaldamine	83
2. Tavarežiim	80	3.1. Rikke kõrvaldamine	83
2.1. Magasini avamine	80	3.2. Varuosade nimekiri	84/85

1.2. Tehnilised andmed

- **Võrgupinge/sagedus:**
220V / 50Hz
- **Võrgukaitse:**
min. 10 A keskmise inertsusega; maks. 16 A keskmise inertsusega
- **Elektritoitejuhe:**
kaabel 2,5 m pikk, 2-sooneline (2 x 1 mm²)
031-0333 pistik CEE 7/17, pistikupesa tüüp EF
031-0340 pistik tüüp J, pistikupesa tüüp J
- **Elektriline pikendus:**
maks. 10 m 1,5 mm² sooneistlõikega
- **Impulsside järjestus:**
maks. 20 lasku/min, S2 30 min
- **Elektriline impulssandur:**
raadiohäirete summutusega
Me jätame endale õiguse teha meie seadmete edasiarendamise eesmärgil tehnilisi muudatusi ja täiendusi.
- **Temperatuurivahemik:**
-10°C kuni 40°C
- **Mõõtmed:**
172 mm kõrg, 192 mm pikk, 56 mm lai
- **Kaal:**
1160 g
- **Müraemissioon:**
A-hinnatud helirõhutase L_{pA} = 85 dB(A);
Määramatus K_{pA} = 2,5 dB(A)
A-hinnatud helivõimsustase
L_{WA} = 96 dB(A); Määramatus K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Vibratsioon:**
Võnkumiste koguväärtus määratud
kindlaks EN 60745 järgi
Võnkumiste emissiooniväärtus a_h = 3,2 m/s²;
Määramatus K = 1,5 m/s²

**TÄHELEPANU****Lugege kõiki ohutusjuhised ja korraldusi.**

Puudulik ohutusjuhistest ja korraldustest kinnipidamine võib tuua endaga kaasa elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi ning tagajärgi.

Käesolev kasutusjuhend tuleb hilisemaks kasutamiseks alles hoida.

1.3. Sihtotstarbekohane kasutamine

Seadet kasutatakse papi, isolatsioonimaterjali, tekstiili, kilede, naha, puidu ja muude sarnaste mittehabraste materjalide kinnitamiseks puit- või puidusarnastele pindadele. Tuleb jälgida, et toorikud oleks sobiva suurusega.

Seadet tohib kasutada üksnes tootja poolt ettenähtud otstarbel.

1.4. Ohutus- ja hoiatusjuhised

Seade on ehitatud ja kontrollitud vastavalt kehtivatele tehnilistele reeglitele. See lahkus tehast ohutustehniliselt laitmatus seisukorras. Eelnimetatud seisundi säilitamiseks ja ohutu käitamise tagamiseks peab kasutaja järgima kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid ning hoiatusmärkusi.

- Seade pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Seade pole mänguasi ja seda tuleb hoida lastele kättesaamatult.

- Iga kord enne käikuvõtmist tuleb kontrollida seadme korrektset seisukorda.
- Kui on alust arvata, et ohutu käitamine pole enam võimalik, siis tuleb seade käigust võtta ning ettekatsetamatu kasutamise vastu kindlustada.
- Ärge tõmmake kaablist või kasutage seda seadme kandmiseks. Kahjustatud võrgukaabli korral ei tohi seadet käitada.
- Manipulatsioonid nagu seadmeosade eemaldamine või blokeerimine on lubamatud ning toovad kaasa garantii kehtivuse lõpu.
- Enne sisselülitamist tuleb kindlaks teha, et energiaallikas ei ületaks tehnilistes andmetes esitatud lubatud väärtusi.
- Ärge suunake seadet enda, teiste isikute või loomade poole.
- Kasutage töötamisel üksnes NOVUS'e originaalklambreid.
- Magasini pandavatel, täielikult sisse löömata või pärast riket masinini kinni kiilunud klambrite tippudel ja servadel valitseb vigastusoht.
- Seadmel peaks laskma 20 lasku/min. puhul 30 minuti möödudes maha jahtuda, sest see on ette nähtud üksnes lühiajaliseks käitamiseks.
- Kaitske niiskuse ja märjaks saamise eest.

- Tõmmake pärast tööd pistik välja. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Iga kord u 1000 lasu järel tuleb määrada klambrite väljumiskohta tilga vedela õliga.

- Seadet tuleb vastavalt vajadusele pehme pintsliga puhastada.
- Seadet on lubatud avada üksnes vastavava väljaõppega teeninduspersonalil.

1.5. Piktogramme legend

Kasutajale mõeldud info/ohutusjuhiste lugemine



TÄHELEPANU




Eraldage seade voolutoitest



Kasutage silma- ja kuulmekaitset




Tähtis informatsioon



Tavarežiim



Hooldusjuhised / rikete kõrvaldamine



Seadme ühendamine voolutoitega



Vastavus olulise tähtsusega ELi ohutusdirektiividele



TÜV Nord kinnitab, et toode vastab seadme- ja tootevastutuse seadusele.



Kaitseklass II (topeltisolatsioon, maandatud pistiku vajadus puudub.)



Ärge käidelda koos majapidamisprügiga.

Turinys

1. Bendroji informacija	4	2.2. Priekinės plokštelės pagal tvirtinamąsias	
1.1. Atitikties deklaracija	5	sąsagas įdėjimas.	81
1.2. Techniniai duomenys	70	2.3. Tvirtinamųjų sąsagų įdėjimas	81
1.3. Naudojimas pagal paskirtį.	71	2.4. Smūgio jėgos reguliavimas	82
1.4. Saugos ir įspėjamieji nurodymai.	71	2.5. Paralelinis tvirtinimas.	82
1.5. Piktogramų išaiškinimas	72	2.6. Saugiklio atlaisvinimas, susegimas	82
1.6. Komplektacija.	80	3. Techninė priežiūra / trikčių šalinimas ...	83
2. Įprastas režimas	80	3.1. Trikties šalinimas	83
2.1. Dėklo atidarymas	80	3.2. Atsarginių dalių sąrašas	84/85

1.2. Techniniai duomenys

- **Tinklo įtampa / dažnis:**
220V / 50Hz
- **Saugikliai:**
min. 10 A vid. inertiškas; maks. 16 A vid. inertiškas
- **Elektros įvadas:**
2,5 m ilgio laidas, 2 gyslų (2 x 1 mm²)
031-0333 kištukas CEE 7/17, lizdas, tipas EF
031-0340 kištukas, tipas J, lizdas, tipas J
- **Elektros laido ilgintuvas:**
maks. 10 m esant 1,5 mm² gyslos skerspjūviui
- **Impulsų seka:**
maks. 20 šūvių / min., S2 30 min.
- **Elektros impulsų daviklis:**
apsaugotas nuo radijo trikdžių
- **Temperatūros diapazonas:**
nuo -10°C iki 40°C
- **Matmenys:**
172 mm aukščio, 192 mm ilgio, 56 mm pločio
- **Svoris:**
1160 g
- **Triukšmo emisija:**
pagal A skalę įvertintas triukšmo slėgis
 $L_{pA} = 85 \text{ dB(A)}$; paklaida $K_{pA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
pagal A skalę įvertintas triukšmo lygis
 $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$; paklaida $K_{WA} = 2,5 \text{ dB(A)}$
- **Vibracija:**
bendroji vibracijų rikšmė nustatyta remiantis EN 60745
Vibracijų emisijos reikšmė $a_h = 3,2 \text{ m/s}^2$;
paklaida $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Pasiekame teisę daryti techninius pakeitimus ir tobulinimus, kurie skatina mūsų prietaisų pažangą.



DĖMĖSIO

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkius kūno sužalojimus ir turėti kitų pasekmių.

Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte pasi- naudoti vėliau.

1.3. Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas kartonui, izoliacinėms medžiagoms, tekstilei, plėvelėms, odai, medienai ir kitoms panašioms netrukūnėjančioms medžiagoms tvirtinti ant medinių ar panašių paviršių. Atsižvelkite į tinkamą apdorojamo daikto dydį.

Prietaisą galima naudoti tik pagal gamintojo nurodytą paskirtį.

1.4. Saugos ir įspėjamieji nurodymai

Šis prietaisas pagamintas ir patikrintas remiantis galiojančiomis technikos taisyklėmis. Iš gamyklos jis buvo patiektas neprieikastingos techninės būklės. Siekiant išlaikyti šią būklę ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas turi laikytis nurodymų ir įspėjimų, pateiktų naudojimo instrukcijoje.

- Šis prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui.

- Prietaisas yra ne žaistas, jį reikia saugoti nuo vaikų.

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar jo būklė tinkama.

- Jeigu manote, kad saugus eksploatavimas yra nebegalimas, nutraukite darbą ir apsaugokite prietaisą, kad juo negalėtų pasinaudoti kiti.

- Netraukite už laido ir nenaudokite laido prietaisui nešti. Prietaiso, kurio laidas sugadintas, naudoti negalima.

- Modifikavimas, pvz., prietaiso dalių nuėmimas arba blokavimas, yra draudžiamas – dėl to nustoja galioji garantija.

- Prieš įjungdami patikrinkite, ar energijos šaltinis neviršija leistinų reikšmių, kurios nurodytos techniniuose duomenyse.

- Nenukreipkite prietaiso į save, kitus žmones ar gyvūnus.

- Naudokite tik originalias NOVUS tvirtinamąsias sąsagas.

- Pavojus susižeisti į dedamų į dėklą tvirtinamųjų sąsagų galus ir kraštus, jeigu jos neįstatomos iki galo arba užstringa dėkle dėl trikties.

- Dirbant 20 šūvių / min. režimu po 30 minučių reikia leisti prietaisui atvėsti, kadangi jis skirtas eksploatuoti trumpo veikimo režimu.

- Saugokite nuo drėgmės.



- Baigę dirbti iřtraukite kiřtuką. Jeigu prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Maįdaug po 1000 řuvių řasagų išřovimo vietą reikia sutepti lařu skystos alyvos.
- Prieikus prietaisą galima valyti minkřtu teptuku.
- Atidaryti prietaisą gali tik apmokyti techninės priežiūros skyriaus darbuotojai.

1.5. Piktogramų išaiřkinimas



Perskaitykite naudotojui skirtą informaciją / saugos nurodymus



DĖMESIO




Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo



Naudokite akių ir ausų apsaugos priemones




Svarbi informacija



Įprastas režimas



Techninės priežiūros nurodymai / trikčių řalinimas



Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo



Atitikimas svarbioms atitinkamoms ES saugos direktyvoms



„TUV Nord“ patvirtina, kad gaminy s atitinka Prietaisų ir gaminių saugos įstatymą.



II saugos klasė (dvigubas izoliavimas, įžemintas kiřtukas nereikalingas.)



Neřalinkite su buitinėmis atliekomis.



NOVUS J-105 EADHG

LV

Originālās lietošanas instrukcijas tulkojums

Satura rādītājs

1. Vispārīgi norādījumi	4	2.2. Priekřējās plates iestatīšana atbilstoři skavošanas līdzekļiem	81
1.1. Atbilstības deklarācija	5	2.3. Skavu ielikšana	81
1.2. Tehniskie dati	73	2.4. Sītiena spēka regulēšana	82
1.3. Izmantošana atbilstoři paredzētajam mērķim	74	2.5. Paralēlais marķieris	82
1.4. Drořības norādes un brīdinājumi	74	2.6. Atbloķēšana, řāviena izdarīšana	82
1.5. Piktogrammu nozīme	75	3. Apkope/kļūmju novēršana	83
1.6. Piegādes komplekts	80	3.1. Kļūmju novēršana	83
2. Normāls darba režīms	80	3.2. Rezerves detaļu saraksts	84/85
2.1. Magazīnas atvēršana	80		

1.2. Tehniskie dati

- **Tīkla spriegums/frekvence:**
220V / 50Hz
- **Temperatūras diapazons:**
-10°C līdz 40°C
- **Tīkla drořinātājs:**
min. 10 A ar vidēju inerci; maks. 16 A ar vidēju inerci
- **Izmēri:**
augstums 172 mm, garums 192 mm, platums 56 mm
- **Elektriskais vads:**
kabelis 2,5 m garř, 2 dzīslas (2 x 1 mm²)
031-0333 spraudnis CEE 7/17, kontaktligzda - tips EF; 031-0340 spraudnis - tips J, kontaktligzda - tips J
- **Svars:**
1160 g
- **Elektriskais pagarinātājs:**
maks. 10 m, dzīslas řķērsgriezums 1,5 mm²
- **Trokřņu emisija:**
A-novērtētais skaņas spiediena līmenis
L_{pA} = 85 dB(A); kļūda K_{pA} = 2,5 dB(A)
A-novērtētais skaņas jaudas līmenis
L_{WA} = 96 dB(A); kļūda K_{WA} = 2,5 dB(A)
- **Impulsu biežums:**
maks. 20 řāvienī/min., S2 30 min.
- **Vibrācija:**
svārstību kopējā vērtība noteikta atbilstoři EN 60745
svārstību emisijas vērtība ah = 3,2 m/s²; kļūda K = 1,5 m/s²
- **Elektriskais impulsu devējs:**
aizsargāts pret radiotraucējumiem

Mēs paturam tiesības veikt tehniskos pārveidojumus un uzlabojumus, kas kalpo mūsu ierīču progresam.

**UZMANĪBU****Izlasiet visas drošības norādes un instrukcijas.**

Iespējamā nevērība attiecībā uz drošības norāžu un instrukciju ievērošanu var būt par cēloni elektriskās strāvas triecienam, ugunsgrēkam un/vai smagām traumām un sekām.

Uzglabājiēt lietošanas instrukciju, lai vēlāk varētu to pārlasīt.

1.3. Izmantošana atbilstoši paredzētajam mērķim

Ierīce ir paredzēta kartona, izolācijas materiāla, tekstilizstrādājumu, plēves, ādas, koka un tam līdzīgu nedrūpošu materiālu piestiprināšanai pie koka vai kokam līdzīgām virsmām. Jāpievērš uzmanība piemērotam detaļu izmēram.

Ierīci drīkst izmantot tikai ražotāja paredzētajam mērķim.

1.4. Drošības norādes un brīdinājumi

Ierīce ir konstruēta un pārbaudīta atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem. Tā tika izlaista no rūpnīcas nevainojamā un tehniski drošā stāvoklī. Lai saglabātu šādu stāvokli un garantētu drošu ekspluatāciju, lietotājam ir jāievēro lietošanas instrukcijā sniegtās norādes un brīdinājumi.

- Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai.

- Ierīce nav rotaļlieta, tā ir jāsargā no bērniem.
- Pirms katras lietošanas ir jāpārbauda ierīces stāvoklis.
- Konstatējot, ka droša ekspluatācija turpmāk vairs nav iespējama, ierīces izmantošana jāpārtrauc, un tā ir jāaizsargā pret nejaušu lietošanu.
- Nevilkt aiz kabeļa un nelietot kabeli ierīces pārnēsāšanai. Ja tīkla kabelis ir bojāts, ierīci nedrīkst izmantot.
- Nav atļautas tādas manipulācijas kā ierīces detaļu noņemšana vai bloķēšana, tādējādi tiek zaudēta garantija.
- Pirms ieslēgšanas pārliecināties, vai enerģijas avota parametri nepārsniedz tehniskajos datos norādītās pieļaujamās vērtības.
- Nevērsiet ierīci pret sevi, citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Strādājiēt tikai ar oriģinālajiem NOVUS skavošanas līdzekļiem.
- Ievainojumu gūšanas risks uz skavošanas līdzekļu smailēm un šķautnēm, kad tie tiek likti magazinā, nav ievietoti pilnībā vai pēc kļūmes iesprūst magazinā.
- Strādājiēt ar ātrumu 20 šāvieniem/min., pēc 30 minūtēm ierīci vajadzētu atdzēsēt, jo šāds ātrums ir paredzēts tikai īslaicīgam režīmam.
- Sargāt no mitruma un slapjuma.

- Pēc darba atvienojiet spraudni. Neatstājiēt ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta strāvai.
- Apmēram pēc katriem 1000 šāvieniem ieeļļojiet skavu izeju ar vienu pilieni šķidras eļļas.

- Ja nepieciešams, ierīce ir jānotīra ar mīkstu otīņu.
- Ierīci atskrūvēt un atvērt drīkst vienīgi apmācīts servisa personāls.

1.5. Piktogrammu nozīme

Informācija lietotājam/
izlasiet drošības norādes



UZMANĪBU




Atvienot ierīci no strāvas



Lietot acu un ausu
aizsarglīdzekļus




Svarīga informācija



Normāls darba režīms



Apkopes norādes /
kļūmju novēršana



Pieslēgt ierīci pie strāvas



Atbilstība attiecīgajām ES
drošības direktīvām



TÜV Nord apliecina, ka izstrādājums atbilst likumam par iekārtu un produktu drošumu.



Aizsardzības klase II (divkārsā izolācija, spraudnis nav jāieņem.)



Neizmest pie mājāsaimniecības atkritumiem.



Содержание

1. Общие положения	4	2.2. Регулировка торцевой пластины в зависимости от крепежных средств	81
1.1. Сертификат соответствия	5	2.3. Загрузка крепежных средств	81
1.2. Технические характеристики	76	2.4. Регулирование силы удара	82
1.3. Применение по назначению	77	2.5. Параллельный упор	82
1.4. Указания по технике безопасности и предупреждения	77	2.6. Деблокировка, запуск рабочего удара	82
1.5. Расшифровка пиктограмм	78	3 Техническое обслуживание/устранение неполадок в работе	83
1.6. Объем поставки	80	3.1. Устранение неполадок в работе	83
2. Стандартный режим работы	80	3.2. Список запасных частей	84/85
2.1. Открытие магазина	80		

1.2. Технические характеристики

- **Сетевое напряжение/частота:**
220В / 50Гц
- **Сетевой предохранитель:**
мин. 10 А среднеинерционный;
макс. 16 А среднеинерционный
- **Электрическое подключение:**
кабель длиной 2,5 м, 2-жильный (2 x 1 мм²)
031-0333 штекер CEE 7/17, тип розетки EF
031-0340 тип штекера J, тип розетки J
- **Электрическое удлинение:**
макс. 10 м с сечением жилы 1,5 мм²
- **Последовательность импульсов:**
макс. 20 рабочих ударов/мин., S2 30 мин.
- **Электрический генератор импульсов:**
с подавлением радиопомех
- **Температурный диапазон:**
-10°C - 40°C
- **Габариты:**
Высота 172 мм, длина 192 мм, ширина 56 мм
- **Вес:**
1160 г
- **Эмиссия шумов:**
Звуковое давление, оценка $A_{pA} = 85$ дБ(А);
Погрешность $K_{pA} = 2,5$ дБ(А)
Уровень мощности шума, оценка A
 $L_{WA} = 96$ дБ(А); Погрешность $K_{WA} = 2,5$ дБ(А)
- **Вибрация :**
Общее значение колебаний определено согласно EN 60745
Значение эмиссии колебаний $a_h = 3,2$ м/с²;
Погрешность $K = 1,5$ м/с²

Фирма сохраняет за собой право на технические изменения и улучшения, которые служат для усовершенствования наших приборов.



ВНИМАНИЕ

Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции.

Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может вызывать удар электрическим током, пожар и/или тяжелые травмы и другие последствия.

Сохраните это руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

1.3. Применение по назначению

Этот прибор служит для крепления картона, изоляционного материала, текстиля, пленки, кожи, дерева и подобных неломких материалов на дереве или подобных поверхностях. Следует следить за подходящим размером рабочего материала.

Прибор разрешается использовать только для целей, предусмотренных производителем.

1.4. Указания по технике безопасности и предупреждения

Этот прибор сконструирован и прошел проверку согласно действующим техническим правилам. Он был выпущен с завода в безупречном техническом состоянии. Чтобы сохранить это состояние и обеспечить безопасную эксплуатацию, пользователь должен соблюдать указания и предупреждения, которые содержатся в руководстве по эксплуатации.

- этот прибор не предназначен для промышленного использования.

- этот прибор - не игрушка. Его следует хранить в недоступном для детей месте.

- перед каждым вводом в эксплуатацию проверить корректность состояния прибора.

- если можно предположить, что безопасная работа больше невозможна, то следует вывести прибор из эксплуатации и принять меры против его случайного использования.

- не тянуть за кабель и не использовать его для переноски прибора. Запрещается эксплуатировать прибор при поврежденном сетевом кабеле.

- такие манипуляции, как удаление или блокировка частей прибора, не допустимы и ведут к утрате гарантии.

- перед включением следует обеспечить, что источник энергии не превышает допустимые значения согласно техническим характеристикам.

- не направлять прибор на самого себя, других людей или животных.

- работать только с оригинальными крепежными средствами NOVUS.

- Опасность травм из-за острых концов и кромок крепежных средств, которые вкладываются в магазин, если они были забиты не полностью или застряли после неполадки в магазине.

- давать прибору остыть после работы с 20 рабочими ударами/мин. в течение 30 минут, поскольку он рассчитан только для краткосрочной эксплуатации.

- защищать от влаги и сырости.



- вытащить штекер из розетки после работы. Не оставлять прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.
- примерно после каждых 1000 рабочих ударов необходимо смазать выход скоб каплей жидкого масла.
- при необходимости прибор следует очистить мягкой кистью.
- открывать прибор разрешается только обученному сервисному персоналу.

1.5. Расшифровка пиктограмм




Информация для пользователя /
Прочсть указания по технике
безопасности



Указания по техническому обслу-
живанию / устранение неполадок
в работе



ВНИМАНИЕ



Подключить прибор к электро-
питанию



Отключить прибор от электро-
питания



Соответствие с основополагаю-
щими директивами ЕС по технике
безопасности



Использовать средства защиты
глаз и органов слуха




TÜV Nord подтверждает, что про-
дукт соответствует закону о безо-
пасности техники и продукции.



Важная информация



Класс защиты II (двойная изоляция,
не требуется заземленный штекер.)



Стандартный режим работы



Не выбрасывать в бытовые отходы.

