


BEGA**70 271**

Lente de dispersión
Disco di diffusione
Strooischiif



Instrucciones de uso

Aplicación


La lente de dispersión permite conseguir una distribución de la intensidad lumínica extensiva rotacionalmente simétrica.

70 271 Lente de dispersión extensiva

apropiada para luminarias empotrables en el suelo BEGA
77 074 · 77 177

Distribución de la intensidad lumínica extensiva:

La lente de dispersión extensiva consigue una mayor uniformidad en la superficie iluminada, suavizando la nitidez de los bordes del cono de luz.



**streuend
broad spread
diffus**

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Utilizzo

Grazie al disco di diffusione è possibile ottenere una distribuzione della luce diffusa, simmetrica omnidirezionale.

70 271 Disco di diffusione luce diffusa

adatto per apparecchio da incasso a pavimento BEGA
77 074 · 77 177

Distribuzione della luce diffusa:

Con il disco di diffusione a fascio largo si ottiene una maggiore uniformità sulla superficie illuminata, grazie a una definizione morbida dei contorni del cono di luce.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Met de strooischiif kan een strooiende rotatiesymmetrische lichtsterkteverdeling worden bereikt.

70 271 Strooischiif strooiend

geschikt voor BEGA grondinbouwarmaturen
77 074 · 77 177

Strooiende lichtsterkteverdeling:

De breedstralende strooischiif bereikt een hogere gelijkmatigheid op het aangestraalde oppervlak, doordat de randscherpte van de lichtkegel wordt verzacht.

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Abrir el proyector: Soltar los tornillos.

Retirar el aro de acero inoxidable y el cristal con la junta.

Soltar el tornillo y desmontar el aro de soporte del cristal con el cristal de protección y el reflector.

Desmontar el muelle de retención montado en la parte posterior.

Retirar el cordón de silicona, el reflector y el cristal de protección.

Insertar la lente de dispersión con el reflector en el aro de soporte para el cristal, fijarla con el cordón de silicona y asegurarla con el muelle de retención insertado con pretensión.

Insertar y fijar el aro de soporte del cristal.

Ajustar el ángulo de inclinación y la dirección de radiación del LED.

Insertar el cristal con la junta en la carcasa del proyector.

Asegurarse de que el cristal queda correctamente instalado en el asiento de la junta.

Colocar el aro de cierre en el escalonamiento del cristal y apretar los tornillos firmemente en cruz.

Par de apriete: véanse las instrucciones de uso de la luminaria.

Montaggio

Aprire il proiettore: Allentare le viti.

Rimuovere l'anello in acciaio inox e il vetro con la guarnizione.

Allentare la vite e rimuovere il supporto vetro con vetro di protezione e riflettore.

Smontare la molla di fermo applicata sul lato posteriore.

Rimuovere il filo in silicone, il riflettore e il vetro di protezione.

Inserire il vetro di diffusione con riflettore nel supporto vetro, fissarlo con il filo in silicone e bloccarlo con la molla di fermo precaricata.

Inserire il supporto vetro e fissarlo.

Regolare l'angolo di inclinazione e la direzione di diffusione del LED.

Inserire il vetro con la guarnizione nell'armatura del proiettore.

Verificare che il vetro sia posizionato correttamente nel fondo della guarnizione.

Posizionare l'anello di copertura sul vetro e serrare saldamente le viti in sequenza incrociata.

Per la coppia di serraggio consultare le istruzioni d'uso dell'apparecchio.

Montage

Open de schijnwerper: Draai de schroeven los.

Verwijder de ring van edelstaal en het glas met de afdichting.

Draai de schroef los en verwijder de glashouderring met veiligheidsglas en reflector.

Demonteer de bevestigingsveer aan de achterzijde.

Verwijder het siliconensnoer, de reflector en het veiligheidsglas.

Plaats het strooiglas met reflector in de glashouderring, maak het vast met siliconensnoer en bevestig met de onder voorspanning gezette klemveer.

Plaats en bevestig de glashouderring.

Stel de kantelhoek en uitstraalrichting van de LED in.

Leg het glas met de afdichting in het schijnwerperhuis.

Let erop dat het glas goed in de afdichting zit.

Plaats de afdekking op de getrapte kant van het glas en draai de schroeven kruislings vast.

Zie de gebruiksaanwijzing van het armatuur voor het aanhaalmoment.