

ROBUS®

GOLF SLIM DUAL WATTAGE 10W 15W LED CCT SELECTABLE, 3000K, 4000K, 6500K, MICROWAVE SENSOR, WHITE

EN

RS100LEDCCT3S-01

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V~50/60Hz, Class II, IP65
Luminaire is non-dimmable.
Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

- Ensure mains supply is switched off before commencing work.
- Ensure there is at least 100mm of free space around the luminaire location.
- Remove trim/ diffuser from base of the fitting.
- Drill cable entry and mounting holes in the base.
- Mark appropriate fixing hole positions on wall, check location of buried cables, pipes and other building services before drilling.
- Feed supply cables through cable entry hole, attach base to surface and secure it with screws. Note: Please purchase a cable gland for the cable entry hole to ensure it is waterproof.
- Connect the Live to the Lin terminal and Neutral, and Earth cables to the marked terminals. The Lout terminal can switch up to a maximum of 400W, including the wattage of this fitting. Lout connections can be wired in parallel if needed but the total load should remain below 400W.
- Adjust the switch on the driver to select the desired colour temperature (3000K, 4000K, or 6500K) and wattage (10W or 15W).
WARNING: DO NOT change the colour temperature and wattage when the fitting is turned on!
- Set sensor settings as shown in the table. The daylight sensor will prevent the light from turning on until the ambient light is below the set lux level.
- Refit trim/ diffuser to base.


Walk testing can then be carried out to determine detection area with slow walking pace. When the sensor detects movement, the load will be switched on for the preset time. For the walk test set detection range to 100, 75, 50, 25 or 10%, set delay time to 5s and disable daylight sensor. When finished, set controls to desired levels. Factory default setting: Detection area 100%, Hold time 20min, Daylight harvest disable.

Market Surveillance:

LS Code of energy efficiency Class D. RS150LEDCCT3-LS1

Disconnect driver input and output connections. Remove LED plate.

Setting sensor table

Detection Area				Hold time				Daylight sensor				
ON	1	2	3	4	5	6		7	8	9		
	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
	—	ON	ON	75%	—	ON	ON	30S	ON	ON	—	10Lux
	ON	—	ON	50%	—	—	ON	90S	—	ON	—	25Lux
	—	—	ON	25%	—	—	ON	3min	ON	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	—	—	—	20min	—	—	—	Disable
	—	—	—		—	—	—	30min				

Information for the Product user:

- Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
- Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
- This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
- The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

ROBUS®

GOLF SLIM DUBBEL WATTVERBRUIK 10W 15W LED CCT SELECTEERBAAR 3000 K, 4000 K, 6500 K, WIT, MICROGOLFSENSOR

NL

RS100LEDCCT3S-01

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V~50/60Hz, Klasse II, IP65
Niet-dimbare armatuur.

Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte.

Installatie


- Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
- Zorg dat u minstens 100 mm vrije ruimte hebt rond het installatiepunt.
- Verwijder de sierrand/ lichtverspreider van de basis van het armatuur.
- Boor een kabelingang en monteergaten in de basis.
- Markeer de positie van de bevestigingsgaten op de muur en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren.
- Steek de stroomkabels door de kabelingang en bevestig de basis aan het oppervlak. Opmerking: koop een wartel voor de kabeldoorvoer om waterdichtheid te garanderen.
- Sluit de stroomkabel op de aansluitklem Lin aan en de kabels Neutral en Aarding op de gemarkeerde aansluitklemmen. De klem Lout kan opgeschakeld worden tot maximaal 400 W, inclusief de wattage van deze armatuur. De verbindingen Lout kunnen parallel worden bedraad, indien nodig, maar de totale belasting mag niet hoger dan 400 W zijn.
- Stel de schakelaar op de driver in op de gewenste kleurtemperatuur (3000 K, 4000 K, of 6500 K) en wattage (10 W of 15 W). **WAARSCHUWING:** WIJZIG de kleurtemperatuur en het wattage NIET wanneer de armatuur aan is!
- Stel de sensorinstellingen in zoals aangegeven in de tabel. De daglichtsensor voorkomt dat het licht ingeschakeld wordt totdat het omgevingslicht onder het ingestelde lux-niveau komt.
- Plaats de sierrand/ lichtverspreider opnieuw op de basis. Om het detectiebereik te bepalen, kunt u langzaam voorbijwandelen. Wanneer de sensor beweging detecteert, wordt de belasting ingeschakeld gedurende de vooraf ingesteldetijdssduur. Stel voor de wandeltest het detectiebereik in op 100, 75, 50, 25 of 10% de tijdsduur op 5s en deactiveer de daglichtsensor. Stel wanneer u klaar bent de gewenste waarden in. Standaard fabrieksinstelling: Detectiebereik 100%, wachttijd 20 min, daglichtregeling uitgeschakeld.

Markttoezicht: LS Code van energie-efficiëntie van Klasse Ebeschreven D.

RS150LEDCCT3-LS1

Koppel de invoer- en uitvoerverbindingen van het stuurprogramma los. LED-plaat verwijderen.

Tabel instellingen sensor

Detectiebereik				Tijdsduur			Daglichtsensor					
aan	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	aan	aan	aan	100%	aan	aan	aan	5S	aan	aan	aan	2Lux
	—	aan	aan	75%	—	aan	aan	30S	aan	aan	—	10Lux
	aan	—	aan	50%	aan	—	aan	90S	—	aan	—	25Lux
	—	—	aan	25%	—	—	aan	3min	aan	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	aan	aan	—	20min	aan	—	—	50Lux
	—	—	—		—	—	—	30min	—	—	—	Uitschakelen

Informatie voor de gebruiker van het product:

- Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
- Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
- Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
- Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ROBUS®

GOLF SLIM DOPPELTE WATTSTÄRKE 10W 15W LED CCT WÄHLBAR 3000K, 4000K, 6500K, WEISS, MIKROWELLENSENSOR

DE

RS100LEDCCT3S-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V~50/60Hz, Klasse II, IP65

Leuchte ist nicht dimmbar.

Kann auf normal entflammabaren Oberflächen montiert werden.


Installation

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich mindestens 100 mm Platz sind.
- Verkleidung/Diffusor vom Boden der Leuchte abnehmen.
- Kabeleingang und Montagelöcher in die Bodenplatte bohren.
- Passende Löcher für die Montage an der Wand anzeichnen, vor dem Bohren überprüfen, dass keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigt werden.
- Stromkabel durch den Kabeleingang führen und Bodenplatte an der vorgesehenen Stelle befestigen. Hinweis: Bitte erwerben Sie eine Kabelverschraubung für die Einführöffnung des Kabels, um sicherzustellen, dass sie wasserdicht ist.
- Schließen Sie das stromführende Kabel an die Lin-Klemme und das Neutral- und Erdungskabel an die markierten Klemmen an: Die Lout-Klemme kann bis zu 400 W schalten, einschließlich der Wattleistung dieser Armatur. Lout-Anschlüsse können parallel geschaltet werden, falls notwendig, aber aber die Gesamtlast sollte unter 400 W bleiben.
- Stellen Sie den Wahlschalter am Treiber auf die gewünschte Farbtemperatur (3000K, 4000K oder 6500K) und auf die Wattzahl (10W oder 15W). **WARNHINWEIS:** ÄNDERN SIE die Farbtemperatur und die Wattzahl nicht, wenn die Leuchte eingeschaltet ist!
- Führen Sie die Einstellung des Sensors durch, so wie dies in der Tabelle zu sehen ist. Der Tageslichtsensor verhindert ein Einschalten der Leuchte, bis das Umgebungslicht unter dem eingestellten Lux-Wert liegt.
- Verkleidung/Diffusor wieder an der Bodenplatte anbringen. Jetzt können Sie mit langsamen Schritten die Bewegungszone bestimmen. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich das Licht für die voreingestellte Zeit ein. Stellen Sie für die Bestimmung der Bewegungszone den Erfassungsbereich auf 100, 75, 50, 25 oder 10%, die Verzögerungszeit auf 5 s unddeaktivieren Sie den Tageslichtsensor. Nach Fertigstellung Steuerungen auf die gewünschten Stufen einstellen. Werkseinstellung: Erfassungsbereich 100%, Haltezeit 20 min, Tageslichnutzung deaktivieren.

Nadzor Trga: LS Code der Energieeffizienz der Klasse D. RS150LEDCCT3-LS1

*Trennen Sie die Treibereingangs- und -ausgangsverbindungen. Enternen sie LED-Pate.

Einstellungstabelle Sensor

Erfassungsbereich			Verzögerungszeit			Tageslichtsensor						
ein	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	ein	ein	ein	100%	ein	ein	ein	5S	ein	ein	ein	2Lux
	—	ein	ein	75%	—	ein	ein	30S	ein	ein	—	10Lux
	ein	—	ein	50%	ein	—	ein	90S	—	ein	—	25Lux
	—	—	ein	25%	—	—	ein	3min	—	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	ein	ein	—	20min	ein	—	—	50Lux
	—	—	—		—	—	—	30min	—	—	—	Deaktivieren

Informationen für den Benutzer:

- Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
- Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Einsatz besorgen, entsorgen.
- Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
- Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

ROBUS®

GOLF SLIM DVOJNA MOČ 10 W 15 W LED CCT NASTAVLJIVO 3000 K, 4000 K, 6500 K, BELA, MIKROVALOVNIM SENZORJEM

SL

RS100LEDCCT3S-01

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustirect.com.

-20°C < T_{amb} < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP65

Svetilka nima možnosti zatemnitve.

Primerno za montažo na vnetljivo površine.

Inštalacija


- Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno.
- Okrog mesta namestitve mora biti vsaj 100mm prostora.
- Odstranite obroč/ difuzor in ploščo z LED diodami iz ohišja.
- V ohišje naredite odprtino za kabel in luknjo za namestitev svetilke.
- Označite primerne lokacije za luknje na steni; pred vrtanjem preverite, da tam ni nobenih kablov, cevi ali drugih napeljav.
- Napeljite napajalne žice skozi odprtino in pritrdite ohišje svetilke na steno. Pomni: Kupite kabelsko uvodnico za vhodno luknjo za kabel, s katero boste zagotovili vodotesnost.
- Priključite fazo na sponko za vhodno fazo (Lin) ter nevtralno žico in žico za ozemljitev na označeni sponki. Sponka za izhodno fazo (Lout) lahko preklopi na maks. 400 W, vključno z močjo svetilke. Povezave Lout lahko po potrebi ožičite vzporedno, vendar mora obremenitev skupaj pod 400 W.
- Stikalo na gonilniku prestavite na zeleni barvno temperaturo (3000 K, 4000 K ali 6500 K) in moč (10 W ali15 W). **OPOZORILO:** NE spreminjati barvne temperature in moči, ko je svetilka vključena!
- Nastavite senzor, kot je prikazano v preglednici. Senzor dnevne svetlobe onemogoča vključitev svetilke, dokler se ambientalna svetloba ne zmanjša pod določeno raven luksov.
- Ponovno namestite obroč/ difuzor na ohišje. Test s hojo lahko izvedemo, da določimo območje zaznavanja ob počasni hoji. Ko senzor zazna gibanje, se bo svetilka prižgala za vnaprej določen čas. Za test s hojo nastavite območje zaznavanja na 100, 75, 50, 25 ali 10%, nastavite zakasnitev na 5s in izklopite senzor dnevne svetlobe. Po končanem testu nastavite senzor kot želite. Tovarniška nastavitvev: območje zaznavanja 100 %, čas zdržanja 20 min, manjša svetlinost podnevi (Daylight harvest) onemogoči.

Nadzor Trga: (LS) Šifra svetlobnega vira* z energijsko učinkovitostjo razreda D.

RS150LEDCCT3-LS1

Odklopite vhodne in izhodne povezave gonilnika. Odstrani led ploščo.

Tabela nastavitve senzorja

Območje zaznavanja				Čas osvetlitve				Senzor dnevne svetlobe				
ON	1	2	3	4	5	6		7	8	9		
	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
	—	ON	ON	75%	—	ON	ON	30S	ON	ON	—	10Lux
	ON	—	ON	50%	ON	—	ON	90S	—	ON	—	25Lux
	—	—	ON	25%	—	—	ON	3min	ON	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	ON	ON	—	20min	—	—	—	Disable

Informacije za uporabnika:

- Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjinske odpadke (OEEO s simbolom: prekržanimi zabojnikom za odpadke na koleših).
- Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
- Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjiskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
- Simbol »prekržani zabojnik za odpadke na koleših« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjinske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

ROBUS®

GOLF SLIM DOUBLE PUISSANCE 10W 15W LED CCT SÉLECTIONNABLE 3000K, 4000K, 6500K, BLANC, CAPTEUR À MICRO-ONDES

FR

RS100LEDCCT3S-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES. Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65, Ce luminaire est à intensité non-variable. Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Assurez-vous qu'il y ait au moins 100 mm d'espace disponible autour de l'emplacement du luminaire.
3. Enlevez la collerette/ le diffuseur de la base du luminaire.
4. Percez un trou pour le câble et des trous pour le montage dans la base.
5. Indiquez la position des futures fixations sur le mur. Avant de percer, assurez-vous que cela ne risque pas d'endommager des câbles électriques, des tuyaux etc.
6. Faites passer les câbles d'alimentation dans le trou et fixez la base du luminaire à la surface. Note : veuillez acheter un presse-étoupe pour le trou d'entrée du câble afin d'assurer son étanchéité.
7. Connectez la phase à la borne d'entrée et les câbles neutre et terre aux bornes indiquées. La borne de sortie peut commuter jusqu'à un maximum de 400w, incluant la puissance de cette armature. Les connexions de sortie peuvent être câblées en parallèle si nécessaire, mais la charge totale doit rester inférieure à 400 watts.
8. Réglez l'interrupteur du pilote pour sélectionner la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) et la puissance (10W ou 15W) souhaitées. AVERTISSEMENT : NE modifiez PAS la température de couleur et la puissance pendant que l'armature est allumée !
9. Réglez les paramètres du capteur comme indiqué dans le tableau. Le capteur de lumière du jour empêchera l'éclairage de s'allumer jusqu'à ce que la lumière ambiante soit inférieure au niveau de lux défini
10. Attachez de nouveau la collerette et le diffuseur à la base.

Un test de marche peut ensuite être effectué pour déterminer la zone de détection avec un rythme de marche lent. Lorsque le capteur détectera un mouvement, l'appareil s'allumera pour un laps de temps préétabli. Pour le test, réglez la portée de détection à 100, 75, 50, 25 ou 10%, et le délai du minuteur à 5s et désactivez le capteur de la lumière du jour. Lorsque vous avez terminé, faites les réglages souhaités. Réglage d'usine par défaut : plage de détection 100 %, temporisation 20min, capteur de lumière du jour désactivé.

Surveillance du Marché: LS Code» d'efficacité énergétique de Classe D. RS150LEDCCT3-LS1
Déconnectez les connexions d'entrée et de sortie du conducteur. Retirer la plaque LED.

Tableaux de réglages du détecteur

ON ↑ █	Rayon de détection				Délai du minuteur				Détecteur de lumière du jour			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
ON	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
█	ON	ON	ON	75%	█	ON	ON	30S	█	ON	█	10Lux
█	ON	█	ON	50%	ON	█	ON	90S	█	ON	█	25Lux
█	█	ON	ON	25%	█	█	ON	3min	█	█	█	50Lux
█	█	█	ON	10%	ON	█	█	20min	█	█	█	Désactiver
█	█	█	█		█	█	█	30min	█	█	█	

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritoote võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nanigor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

