


**CONNECT rádiós érzékelőfedél
fényerőszabályozó betétekhez**

Használati utasítás


**Az érzékelőfedél felszerelése**

Az adókészülék beprogramozásához az érzékelőfedelet csatlakoztatni kell a betéthez. A betétnek már a süllyeszített aljzatban, a tápegységnek pedig bekapcsolt állapotban kell lennie.

**VIGYÁZAT**

Az érzékelőfedél háttoldalán található érintkezőtűskék túlzott megdöntéskor elgörbülhetnek. Ezért beillesztéskor és eltávolításkor az érzékelőfedelet egyenesben kell tartani.

- ① Csatlakoztassa a fedelet a kerethez a betéttel együtt. Csatlakoztatáskor az érzékelőfedelet forgassa el úgy, hogy a háttoldalán lévő nyílás lefelé nézzen, amelybe csúsztassa be a betét A érintkezőtűskéjét.



A csatlakozás után a háttoldalon lévő érintkezőtűskék biztosítják az energiaellátáshoz és adatcseréhez szükséges kapcsolatot.

Az érzékelőfedél működtetése


Az érzékelőfedél a következő kezelőelemek segítségével kezelhető:

Az érzékelőfedél helyi használata:

- Bekapcsolás vagy átkapcsolás: érintse meg röviden az érzékelőfedelet.
- Fényerő növelése/csökkentése: érintse meg az érzékelőfedelet egy kis ideig.

A beprogramozott adókészülék (pl. CONNECT rádiós nyomógomb) segítségével:

- Bekapcsolás vagy átkapcsolás: nyomja meg röviden az adókészülék-gombot
- Fényerő növelése/csökkentése: nyomja egy ideig az adókészülék-gombot.

Az érzékelőfedél tisztítása**VIGYÁZAT**

A tisztítószerekkel vagy nedves ronggyal történő tisztítás kárt tehet a készüléken. A tisztítást csak száraz ronggyal végezze!

System M**CONNECT érzékelőfedél
fényerőszabályzó betétekhez**

Cikksz. MTN5026.., MTN5036..

Artec/Trancent/Antique**CONNECT érzékelőfedél
fényerőszabályzó betétekhez**

Cikksz. MTN5046..

Szükséges tartozékok

- Univerzális fényerőszabályzó betét (Cikksz. MTN577099)

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó tekercselt átalakítókhöz és elektronikus transzformátorokhoz.

Az érzékelőfedél ismertetése

A fényerőszabályzó betétekhez készült CONNECT rádiós érzékelőfedélre a továbbiakban **érzékelőfedél**-ként hivatkozunk.

Az érzékelőfedél egy rádiós vevőkészüléket tartalmaz.

A beprogramozott adókészülékek használatával:

- Az univerzális szuper fényerőszabályzó betét (3A verziótól fölfelé)**, használatával be lehet kapcsolni vagy szabályozni lehet a csatlakoztatott ohmos, induktív és kapacitív terheléseket, mint pl. az izzolámpákat, kifeszültségű halogénlámpákat, stb.

i Az ohmos terhelések minimális terhelése 75 W.

A CONNECT rádiós rendszer konfigurációs eszközökkel beállítható egyéb funkciói:

A villanyszerelő a CONNECT rádiós rendszer megfelelő konfigurációs eszközeinek segítségével más funkciókat és beállításokat is beprogramozhat. (pl. kiegészítő CONNECT rádiós vevőkészülékek bekapcsolása).

Mi a teendő probléma esetén?

i A CONNECT rádiós USB-s adatinterfésze és a CONNECT rádiókonfigurációs program (valamint egy megfelelő PC) segítségével lekérdezheti és kiemelheti a rádiós rendszer hibáit.

A terhelés nem szabályozható helyileg az érzékelőfedél használatával.

- Ellenőrizze, hogy az érzékelőfedelet megfelelően van-e a betéthez csatlakoztatva.

Az érzékelőfedél nem reagál a beállított adókészülékre:

- Ellenőrizze, hogy nem lépte túl a maximális hatótávolságot, és nincsenek fém felületek, pl. fémszekrények, a rádiós átvitel útjában. Ha ellenőrizni akarja, hogy a problémát az átvitel útvonal okozza-e, vigye az adókészüléket az érzékelőfedelelhez, és ott működtesse.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor helyesen van-e behelyezve az adókészülékebe, és működik-e az áramlálatás.
- Szükség esetén végezze el újra a tanítási eljárást.

Gyári beállítások visszaállítása (Reset)

Bizonyos körülmények között szükség lehet az érzékelőfedelet (és adott esetben a rádiós rendszer más készülékeinek) visszaállítására a gyári beállításokra, majd a rádiós rendszer újbóli beállítására.

**VIGYÁZAT**

A gyári beállításokra való visszaállításnál törlődik a CONNECT készülék összes beállítása és összekötetése. A rádiós rendszer ezután nem működik és újra kell konfigurálni: lásd a CONNECT rádiós rendszer külön útmutatóját (meztalálható a rendszergazda jogosultságú készülékhez mellékelve).

- ① Érintse meg az érzékelőfedelet háromszor gyorsan egymás után (kb. 1,5 másodpercen belül).

A csatlakoztatott terhelés röviden bekapcsolja a kapcsolóját.

- ② Aztán nyomja le, és tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva az érzékelőgombot, amíg a csatlakoztatott terhelés kikapcsol.

Az érzékelőfedelet ezzel visszaállította a gyári beállításokra.

Műszaki adatok

A betét minimális terhelési képessége:	75 W ohmos terhelés esetén
Hőmérsékleti tartomány:	5 °C – 40 °C
Védeottság:	IP 20
Rádiófrekvencia:	868 MHz
Rádióprotokoll:	Z-wave
CONNECT készülék típusa:	Vevőkészülék
Hatótávolság:	max. 100 m külteren épületeken belül kb. 30 m (építőanyagtól függően)
Méretek:	kb. 80 mm x 80 mm

Információk tapasztalt felhasználók számára, akik a készüléket más gyártók Z-wave kompatibilis készülékekkel közösen kívánják alkalmazni:

Z-wave készülék típusa **Útválasztó slave**

Tanulóüzemmód: Nyomja meg háromszor a (más gyártók Z-wave rendszereibe való integrálásra) kezelőfelületet.

"Keret csomópont-információ" küldése: Nyomja meg háromszor a kezelőfelületet.

Funkciólista **Paraméterszám**

Kiegészítő CONNECT rádiós vevőkészülékek kapcsolása/ 1
fényerőszabályzása

Z-wave meghatározás **CONNECT elnevezés**

Csatlakozás Beprogramozás (keret cso-mópont-információ küldése), lásd a CONNECT rádiós rendszer leírását

Leválasztás A gyári beállítások visszaállítása; az összes beállítás törlése

Elsődleges Rendszergazda jogosultságú készülék

i A készülék bármely Z-wave kompatibilis készülékkel használható; ez más gyártók készülékeire is vonatkozik. Bárminely Z-wave kompatibilis készülék csatlakoztható a Z-wave rendszerhez, és ebben az esetben ez útválasztóként is működik és továbbítja a parancsokat, ha ez a funkció támogatott. A Z-wave rendszer konfigurációjának leírása a rendszeradminisztrátori jogosultságú készülék útmutatójában található (pl. CONNECT rádiós nyomógomb). Egyes funkciókat csak a CONNECT rádiós rendszerrel kompatibilis készülékeken lehet elvégezni.

Schneider Electric Industries SAS


Műszaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgállattal.

www.schneider-electric.com

A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy szerelesre vonatkozó előírásokat. Mivel a szabványok, specifikációk és termékkivitelezések időről időre változnak, minden győződjön meg róla, hogy a kiadványban szereplő információk érvényesek-e.

**Capacul senzorului radio CONNECT
pentru inserturi de variere**

Instrucțiuni de operare

**System M**
**Capac cu senzori radio CONNECT,
pentru variatoare de intensitate**
Nr. art. MTN5026.., MTN5036..
Artec/Trancent/Antique
**Capac cu senzori radio CONNECT,
pentru variatoare de intensitate**
Nr. art. MTN5046..
Accesoriile necesare

- Variator de intensitate universal super (Art. nr. MTN577099)

În cazul sarcinilor ohmice, inductive și capacitive, de ex. lămpi incandescente, transformatoare bobinate și transformatoare electronice cu variere.

Familiarizarea cu capacul senzorului

Capacul senzorului radio CONNECT, pentru inserturile de variere, va fi menționat în continuare ca și **capac senzor**.

Capacul senzorului conține un receptor radio.

Folosind emițătoarele alocate, puteți:

- Când folosiți **super insertul de variere universal (de la versiunea 3A)**, comutați sau reglați sarcinile conectate ohmice, inductive și capacitive, de ex. lămpile incandescente, lămpile cu halogen LV, etc.

i Sarcina minimă pentru sarcinile ohmice este de 75 W.

Funcții suplimentare ale sistemului radio CONNECT cu instrumente de configurare:

Instalatorul dv. poate programa alte funcții și setări pentru capacul senzorului folosind instrumentele de configurare adecvate pentru sistemul radio CONNECT (de ex. cuplarea receptoarelor radio CONNECT adiționale).


**Montarea capacului senzorului**

Pentru alocarea emițătorului, trebuie să atașați capacul senzorului la insert. Insertul trebuie să fie deja instalat în priza încastrată iar alimentarea pornită.

**ATENȚIE**

Știfturile de contact de pe spatele capacului senzorului se pot îndoia dacă sunt inclinate excesiv. Din acest motiv, țineți capacul senzorului cât mai drept cu puțină la introducere și scoatere.

- ① Fixați capacul cu cadrul respectiv la insert. Când atașați capacul senzorului, răsuțiți-l astfel încât canelura de la spate să fie orientată în jos și lăsați să alunecă pe știftul A de pe insert.



După atașare, știfturile de contact de la spate asigură conexiunea pentru alimentarea cu energie și schimbul de date.

Operarea capacului senzorului

Puteți utiliza capacul senzorului cu ajutorul următoarelor elemente de operare:

Utilizarea locală a capacului senzorului:

- Cuplare sau basculare: atingeți scurt capacul senzorului.
- Variere mai luminos/mai întunecat: atingeți capacul senzorului un timp.

Prin intermediul emițătorului alocat (ex. butonul de comandă radio CONNECT):

- Cuplare sau basculare: apăsați scurt butonul emițătorului.
- Variere mai luminos/mai întunecat: apăsați butonul emițătorului un timp.

Curățarea capacului senzorului**ATENȚIE**

Dispozitivul se poate defecta dacă este curățat cu detergenți sau cărpe ude. Curățați dispozitivul numai cu o cărpă uscată.

Ce facem dacă apar probleme?

- i** Puteți analiza și verifica erorile din sistemul radio cu ajutorul interfeței de date radio USB CONNECT (pe un PC compatibil) și al instrumentului de configurare radio CONNECT.

Sarcina nu se poate aciona local folosind capacul senzorului.

- Verificați dacă este bine fixat capacul senzorului la insert.

Capacul senzorului nu reacționează la emițător alocat.

- Asigurați-vă că rază de acțiune maximă nu este depășită și că nu există suprafețe de metal, de exemplu cabinete metalice, în canalul de transmisie radio. Dacă doriți să verificați dacă problema se datorează canalului de transmisie, duciți emițătorul lângă capacul senzorului și utilizați-l acolo.
- Verificați dacă bateria este corect pusă în emițător și dacă este alimentată.
- Dacă este necesar, repetați procesul de alocare.

Restabilirea parametrilor din fabrică (Reset)

În anumite condiții, ar putea fi necesară resetarea capacului senzorului (și, după caz, a celorlalte dispozitive din sistemul radio) la parametrii de fabrică și reconfigurarea sistemului radio:

**ATENȚIE**

În momentul resetării la parametrii din fabrică, toate setările și conexiunile pentru acest dispozitiv CONNECT se sterg. Este posibil ca sistemul radio să nu mai funcționeze și să necesite reconfigurarea: consultați descrierea separată pentru sistemul radio CONNECT (furnizată împreună cu dispozitivele cu administrare de sistem).

- ① Bateți repede de trei ori capacul senzorului (în cca. 1,5 secunde).

Sarcina conectată comută scurt starea sa de comutator o dată.

- ② Apoi apăsați circa cinci secunde butonul senzorului până când sarcina conectată se decuplează.

Capacul senzorului s-a resetat la parametrii de fabrică.

Date tehnice

Sarcina minimă a inserției: 75 W pentru sarcinile ohmice

Interval de temperaturi: 5 °C la 40 °C

Tip de protecție: IP 20

Frecvență radio: 868 MHz

Protocol radio: Unde-Z

Tipul dispozitivului

CONNECT: Receptor

Rază de acțiune: până la cca. 100 m în exterior

până la cca. 30 m în interiorul clădirilor (în funcție de materialele de construcție)

Dimensiuni: cca. 80 x 80 mm

Informații pentru utilizatorii experimentați care doresc să folosească acest dispozitiv cu aparate compatibile cu Unde-Z (Z-wave), de la alți producători:

Tipul dispozitivului cu Unde-Z Dispozitiv auxiliar de dirijare

Modul de integrare: Triplu clic pe câmpul (pentru integrarea în sistemele cu funcțional Unde-Z/Z-wave de la alți producători)

Transmite "Node into frame" (Nod Triplu clic pe câmpul în cadrul funcțional)

Listă de funcții Număr parametri

Comutarea/varierea intensității re- 1 ceptoarelor radio CONNECT su- plimentare

Specificarea undei-Z Specificarea CONNECT

Includere Alocare (transmite "Node info frame"), a se vedea descrierea sistemului radio CONNECT

Excludere Restabilirea parametrilor din fabrică; ștergerea tuturor alocațiilor

Primar Dispozitiv cu administrare de sistem

Dispozitivul poate fi utilizat cu toate dispozitivele compatibile cu Z/Wave; sunt incluse și dispozitivele de la alți producători. Fiecare dispozitiv compatibil cu Z-Wave poate fi adăugat la un sistem Z-Wave, caz în care acesta funcționează și ca router, dacă este acceptată transmiterea de comenzi.

Configurarea unui sistem Z-Wave este cuprinsă în descrierea dispozitivelor cu administrare de sistem (de ex., butonul de comandă radio CONNECT).

Anumite funcții sunt posibile numai pentru dispozitivele compatibile cu sistemul radio CONNECT.

Schneider Electric Industries SAS


Dacă aveți probleme tehnice, contactați centrul de service clienti din țara dvs.

www.schneider-electric.com

Acest produs trebuie să fie montat, conectat și utilizat în conformitate cu standardele și / sau reglementările de instalare în vigoare. Dat fiind că standardele, specificațiile și designurile evoluiează în timp, solicitați întotdeauna confirmarea informațiilor din acest document.

Radiowa płytka sensorowa CONNECT do wkładów ściemniaczy

Instrukcja obsługi



System M

**Powierzchnia dotykowa CONNECT
dla wkładów ściemniaczy**
Nr art. MTN5026.., MTN5036..

Artec/Trancent/Antique

**Powierzchnia dotykowa CONNECT
dla wkładów ściemniaczy**
Nr art. MTN5046..

Niezbędne akcesoria

- Wkład superściemniacza uniwersalnego (Nr art. MTN577099)
- Dla obciążzeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemościowych, np. żarówek, transformatorów przystosowanych do ściemniania i transformatorów elektronicznych.

Płytki sensorowej

Radiowa płytka sensorowa CONNECT do wkładów ściemniaczy nosi dalej miano **płytki sensorowej**.

Płytki sensorowa zawiera odbiornik radiowy.

Poprzez zaprogramowane nadajniki można:

- stosując uniwersalny wkład superściemniaczego (od wersji 3A) przełączanie lub przyćmienniaczanie podłączone obciążenia rezystancyjne, indukcyjne oraz pojemościowe, np. żarówki, lampy halogenowe niskonapięciowe itd.

i Obciążenie minimalne odbiorników rezystancyjnych wynosi 75 W.

Pozostałe funkcje w ramach systemu radiowego CONNECT, dostępne przy użyciu narzędzi konfiguracji:

Instalator systemu może za pomocą odpowiednich narzędzi konfiguracji zaprogramować w systemie radiowym CONNECT dalsze funkcje i ustawienia płytki sensorowej (np. włączanie dalszych odbiorników radiowych CONNECT).



Montaż płytki sensorowej


W celu zestrojenia nadajników należy założyć płytę sensorową na wkład. Wkład musi być już zamocowany w puszcze podtynkowej, a napięcie włączone.



UWAGA

Przy znacznym wychyleniu z pionu, bolce na odwrocie płytki sensorowej mogą ulec wygięciu. Dlatego płytę sensorową należy zawsze zakładać i zdejmować możliwie prosto.

- ① Założyć płytę sensorową wraz z ramką na wkład. Zakładając płytę sensorową należy obracać ją tak, aby wgłębienie znajdowało się na dole odwrotnej strony i aby można było weń włożyć boleć A w składzie.



Przy zakładaniu płytka bolce tworzą na odwrocie połączenie dla zasilania i wymiany danych.

Obsługa płytki sensorowej

Płytkę sensorową można obsługiwać za pomocą następujących elementów:

Na miejscu poprzez płytę sensorową

- Włączanie wzgl. przełączanie: krótko dotknąć płytę sensorową.
- Rozjaśnianie/ściemnianie: dłużej dotknąć płytę sensorową.

Poprzez programowanie nadajników (np. przycisk radiowy CONNECT):

- Włączanie wzgl. przełączanie: naciśnij krótko przycisk nadajnika.
- Rozjaśnianie/ściemnianie: dłużej naciśnij przycisk nadajnika.

Czyszczenie płytki sensorowej



UWAGA

Czyszczenie środkami czyszczącymi bądź mokrą szmatką może zniszczyć urządzenie. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ścieżeczki.

Postępowanie w razie zakłóceń

i Dzięki radiowemu portowi USB CONNECT (w odpowiednim komputerze) i radiowemu konfiguratorowi CONNECT, w razie zakłóceń można przeanalizować i sprawdzić cały system radiowy.

Nie można sterować odbiornikiem prądu na miejscu poprzez płytę sensorową.


- Upewnić się, że płytka sensorowa jest prawidłowo osadzona na wkładzie.

Płytki sensorowa nie reaguje na zaprogramowany nadajnik:

- Upewnić się, że maksymalny zasięg nie został przekroczony i na drodze sygnału nie znajdują się przeszkody w postaci powierzchni metalowych, jak np. szafy z metalu, itp. Aby sprawdzić, czy problemem nie jest droga sygnału, należy przenieść nadajnik na płytę sensorową i tam go obsługiwać.
- Sprawdzić, czy bateria w nadajniku jest odpowiednio włożona i nie jest rozładowana.
- Ewentualnie jeszcze raz powtórzyć programowanie.

Przywracanie do stanu przekazania (Reset)

W pewnych przypadkach konieczne jest zresetowanie płytka sensorowej (i w razie potrzeby także innych urządzeń systemu radiowego) do stanu przekazania i skonfigurowanie systemu radiowego na nowo.



UWAGA

Po zresetowaniu do stanu przekazania wszystkie ustawienia i połączenia tego urządzenia CONNECT zostaną utracone. Ewentualnie ten system radiowy nie będzie działał i należy go ponownie skonfigurować, patrz oddzielnny opis systemu radiowego CONNECT (załączony do urządzeń z zarządzaniem systemowym).

- ① Dotknąć płytę sensorową trzykrotnie, raz za razem (w ciągu ok. 1,5 sekundy).

Podłączony odbiornik prądu zmienia na krótką chwilę swój stan łączeniowy.

- ② Następnie naciśnij płytę sensorową na ok. 5 sekund, aż podłączony odbiornik prądu wyłączy się.

Płytki sensorowa powróciła do stanu przekazania.

Dane techniczne

Minimalne obciążenie robocze:

75 W przy odbiornikach rezystancyjnych

od 5 °C do 40 °C

IP 20

868 MHz

Z-Wave

Typ urządzenia CONNECT: odbiornik

Zasięg: do ok. 100 m na otwartej przestrzeni

do ok. 30 m w budynkach (w zależności od materiałów budowlanych)

ok. 80 x 80 mm

Wskazówki dla doświadczonych użytkowników, którzy chcieliby używać to urządzenie z urządzeniami innych producentów, kompatybilnymi z Z-Wave:

Typ urządzenia Z-Wave

Potrójne kliknięcie w połowie połączenia z systemami Z-Wave innych producentów

Wysyłanie „Node Info Frame”

Potrójne kliknięcie w połowie połączenia z systemami Z-Wave innych producentów

Lista funkcji

Numer parametru
Włączanie/ściemnianie innych odbiorników radiowych CONNECT 1

Pojęcie Z-Wave

Inclusion Zestawianie (wysyła Node Info Frame), patrz opis systemu radiowego CONNECT

Exclusion

Przywracenie do stanu przekazania, anulowanie zestrojenia

Primary

Urządzenie z zarządzaniem systemem

i

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z Z-Wave; również z urządzeniami innych producentów. Każde urządzenie kompatybilne z Z-Wave można dodać do systemu Z-Wave i działa ono wówczas także jako router, o ile obsługiwane jest przekazywanie komend. Konfigurację systemu Z-Wave przedstawia opis urządzeń z zarządzaniem systemowym (np. przycisk radiowy CONNECT). Niektóre funkcje działają tylko w urządzeniach kompatybilnych z systemem radiowym CONNECT.

Schneider Electric Industries SAS


W przypadku pytań technicznych należy zwracać się do centrali obsługi klienta w Państwa kraju.

www.schneider-electric.com

Z powodu stałego rozwoju norm i materiałów dane techniczne i informacje dotyczące wymiarów obowiązują dopiero po potwierdzeniu przez nasze działy techniczne.

**Κάλυμμα ασύρματου αισθητήρα
CONNECT για ένθετα ροοστατών**

Οδηγίες χρήσης


**Στερέωση του καλύμματος αισθητήρα**

Για να διεξαχθεί η εκμάθηση του αναμεταδότη, πρέπει να στερεώστε το κάλυμμα του αισθητήρα στο ένθετο. Το ένθετο πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στην πρίζα χωνευτής τοποθέτησης και η τροφοδοσία ρεύματος να έχει ενεργοποιηθεί.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Οι ακίδες επαφής στο πίσω μέρος του καλύμματος αισθητήρα μπορεί να παραμορφωθούν εάν τις λυγίσετε υπερβολικά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάτε το κάλυμμα του αισθητήρα πάντα όσο πιο ισιά γίνεται κατά την εισαγωγή και την αφαίρεσή του.

- ① Στερέωστε το κάλυμμα μαζί με πλαϊσίο του πάνω στο ένθετο. Κατά τη στερέωση γυρίστε το κάλυμμα αισθητήρα έτσι ώστε η εσοχή στην πίσω πλευρά να δείχνει προς τα κάτω, για να μπορέσει να καθίσει πάνω στην ακίδα A του ένθετου.



Μόλις γίνει η στερέωση, οι ακίδες επαφής στο πίσω μέρος δημιουργούν τη σύνδεση για την τροφοδοσία ρεύματος και την ανταλλαγή δεδομένων.

Χειρισμός του καλύμματος αισθητήρα

Μπορείτε να χειριστείτε το κάλυμμα αισθητήρα με τη βοήθεια των παρακάτω στοιχείων χειρισμού:

Επιτόπιος χειρισμός με χρήση του καλύμματος αισθητήρα:


- Ενεργοποίησή ή εναλλαγή: Ακουμπήστε στηγμαία το κάλυμμα αισθητήρα.
- Αύξηση/μείωση φωτεινότητας: Ακουμπήστε για ένα μικρό χρονικό διάστημα το κάλυμμα αισθητήρα.

Μέσω του αναμεταδότη εκμάθησης (π.χ. ασύρματο πιεστικό κουμπί CONNECT)

- Ενεργοποίησή ή εναλλαγή: Πατήστε σύντομα το κουμπί του αναμεταδότη.
- Αύξηση/μείωση φωτεινότητας: Ακουμπήστε το κουμπί του αναμεταδότη για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του καλύμματος αισθητήρα**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ο καθαρισμός με απορρυπαντικά ή υγρά πανιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα στεγνό πάνινο.

System M**Κάλυμμα ασύρματου αισθητήρα
CONNECT για ένθετα ροοστατών**

Κωδικός MTN5026.., MTN5036..

Artec/Trancent/Antique**Κάλυμμα ασύρματου αισθητήρα
CONNECT για ένθετα ροοστατών**

Κωδικός MTN5046..

Αναγκαία παρελκόμενα

- Γενικό ένθετο super ροοστάτη (Κωδικός MTN577099)

Για ωμικά, επαγγειακά και χωρητικά φορτία, π.χ. λυχνίες πυρακτώσεως, ροοστατικά ρυθμιζόμενους μετασχηματιστές περιελήξης και ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές.

Εξοικείωση με το κάλυμμα αισθητήρα

Το κάλυμμα ασύρματου αισθητήρα CONNECT για ένθετα ροοστατών αναφέρεται στη συνέχεια ως **κάλυμμα αισθητήρα**.

Το κάλυμμα αισθητήρα περιέχει έναν ασύρματο δέκτη.

Χρησιμοποιώντας τους αναμεταδότες εκμάθησης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Κατά τη χρήση του ένθετου υπερροοστάτη γενικής χρήσης (από την έκδοση 3A) μπορείτε να ενεργοποιείτε και να ρυθμίζετε την ένταση των συνδεδεμένων ωμικών, επαγγειακών και χωρητικών φορτών, π.χ. λυχνίων πυρακτώσεως, λαμπτήρων αλογάνων LV κτλ.

i Η ελάχιστη τιμή φορτίου για ωμικά φορτία είναι 75 W.

Πρόσθετες λειτουργίες του ασύρματου συστήματος CONNECT με εργαλεία διαμόρφωσης:

Ο εγκαταστάτης μπορεί να προγραμματίσει άλλες λειτουργίες και ρυθμίσεις για το κάλυμμα αισθητήρα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία διαμόρφωσης για το ασύρματο σύστημα CONNECT (π.χ. την μεταγωγή πρόσθετων ασύρματων δεκτών CONNECT).

Τι να κάνω εάν υπάρχει πρόβλημα;

i Μπορείτε να κάνετε ανάλυση και έλεγχο βλαβών σε ολόκληρο το ασύρματο σύστημα με χρήση της ασύρματης διεπαφής δεδομένων USB CONNECT (σε κατάλληλο Η/Υ) και του εργαλείου παραμετροποίησης του ασύρματου συστήματος CONNECT.

Ο χειρισμός του φορτίου επί τόπου δεν μπορεί να γίνει μέσω του καλύμματος του αισθητήρα.

- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του αισθητήρα έχει στερεωθεί σωστά στο ένθετο.

Το κάλυμμα αισθητήρα δεν αντιδρά στον αναμεταδότη εκμάθησης:

- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί βρίσκεται εντός της μέγιστης εμβέλειας και ότι στη διαδρομή μετάδοσης δεν παρεμβάλλονται μεταλλικές επιφάνειες, π.χ. μεταλλικά ερμάρια. Αν θέλετε να ελέγξετε αν το πρόβλημα οφείλεται στη διαδρομή μετάδοσης, φέρτε τον αναμεταδότη δίπλα στο κάλυμμα του αισθητήρα και δοκιμάστε τη λειτουργία εκεί.
- Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στον αναμεταδότη και αν έχει ρεύμα.
- Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία εκμάθησης.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (Reset)

Υπό ορισμένες συνθήκες, πιθανόν να χρειαστεί η επαναφορά του καλύμματος αισθητήρα (και ανάλογα με την περίπτωση και των άλλων συσκευών του ασύρματου συστήματος) στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και η επαναδιαμόρφωση του συστήματος:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφονται όλες οι ρυθμίσεις και οι συνδέσεις αυτής της συσκευής CONNECT. Το ασύρματο σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον και να πρέπει να επαναδιαμόρφωσει. Ανατρέξτε στη ξεχωριστή περιγραφή του ασύρματου συστήματος CONNECT (παρέχεται μαζί με τις συσκευές με διαχείριση συστήματος).

- ① Χτυπήστε διαδοχικά τρεις φορές γρήγορα το κάλυμμα του αισθητήρα (μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο περίπου).

Το συνδέσμενο φορτίο περνάει για λίγο στην κατάσταση ενεργοποίησή του.

- ② Κατόπιν πατήστε και κρατήστε το κουμπί του αισθητήρα επί πέντε δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι να απενεργοποιηθεί το συνδέδεμένο φορτίο.

Το κάλυμμα αισθητήρα έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστο φορτίο του ένθετου στελέχους: 75 W για ωμικά φορτία
Περιοχή θερμοκρασίας: 5 °C έως 40 °C
Τύπος προστασίας: IP 20
Συχνότητα ραδιοκυμάτων: 868 MHz

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας: Z-wave

Τύπος συσκευής CONNECT: Δέκτης

Εμβέλεια: Έως περ. 100 m σε εξωτερικό χώρο

Έως περ. 30 m σε κτίρια (ανάλογη με τα δομικά υλικά)

Περίπου 80 x 80 mm

Σημειώσεις για πεπειραμένους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή με συσκευές άλλων κατασκευαστών, συμβατές με Z-wave.

Τύπος συσκευής Z-wave Υποτελές δρομολόγησης

Λειτουργία εκμάθησης: Τριπλό κλικ στην επιφάνεια ενσωμάτωση σε συστήμα-φάνεια χειρισμού.

Αποστολή "Πλαίσιο πληροφοριακό κόμβου": Τριπλό κλικ στην επιφάνεια κόμβου.

Κατάλογος λειτουργιών Αριθμός παραμέτρου

Μεταγωγή/ροοστατική ρύθμιση πρόσθετων ασύρματων δεκτών 1 κτών CONNECT

Ονομασία Z-wave Ονομασία CONNECT

Συμπεριληφτη: Εκμάθηση (μεταδίδεται πλαστικό πληροφοριών κόμβου), βλέπε περιγραφή ασύρματου συστήματος CONNECT

Μη συμπεριληφτη: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, διαγραφή κάθε εκμάθησης

Βασικός: Συσκευή με διαχείριση συστήματος

ι Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθ