


Разветвит. штепсельная вилка с радиоприемником CONNECT, выключатель

Руководство по эксплуатации



Арт. № MTN508519



Для Вашей безопасности



ОПАСНОСТЬ

Электрический ток опасен для жизни

Разветвительную штепсельную вилку с радиоприемником можно вставлять только в розетки с защитным контактом.



ОСТОРОЖНО

При использовании устройств, не соответствующих техническим спецификациям (см. технические характеристики), возможно повреждение подключенных устройств и разветвительной штепсельной вилки радио.


Ознакомление с разветвительной штепсельной вилкой радио

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником CONNECT, выключатель далее в тексте будет называться **разветвительной штепсельной вилкой с радиоприемником**.

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником позволяет включать и выключать внешнюю нагрузку с помощью других радиоустройств (например, радиовыключателя) и сенсорной поверхности устройства. Светодиодный индикатор загорится после того, как будет включена розетка разветвительной штепсельной вилки радио.



Касаться сенсорной поверхности разрешается только в области, показанной на рисунке (сильное нажатие не требуется).



Очистка разветвительной штепсельной вилки радио



ОСТОРОЖНО

При использовании чистящих средств или влажной ткани устройство может выйти из строя. Устройство можно очищать только сухой салфеткой.

Устранение неисправностей



С помощью порта USB для радиосистемы CONNECT (на соответствующем ПК) и радиоконфигуратора CONNECT при возникновении повреждений можно проанализировать и проконтролировать всю радиосистему.

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником не реагирует на запрограммированный передатчик:

- Убедиться, что соблюдается максимальный радиус действия и в поле действия радиосигнала не находятся никакие металлические поверхности, например, металлические шкафы и т.п.
- При необходимости проверить, правильно ли вставлен в радиовыключатель элемент питания и не разряжен ли он.
- Убедиться, что разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником не находится в режиме программирования. (Определяется по мигающему светодиоду разветвительной штепсельной вилки с радиоприемником).
- При необходимости повторить процесс программирования.

Невозможно управлять нагрузкой ни через разветвительную штепсельную вилку с радиоприемником, ни через подсоединенный передатчик.

- Убедиться, что разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником плотно установлена в розетку и что эта розетка подключена к сети.
- Проверьте, загорается ли при включении светодиод разветвительной штепсельной вилки с радиоприемником. Если индикация загорается, то вероятно, что неисправна подключенная нагрузка (например, перегорела лампочка).

Разветвительная штепсельная вилка радио не включается.

- Подключенная нагрузка могла вызвать короткое замыкание. Для устранения короткого замыкания вызовите электрика.

Возврат разветвительной штепсельной вилки с радиоприемником в состояние при поставке (сброс)

В определенных случаях необходимо вернуть разветвительную штепсельную вилку с радиоприемником (а иногда – также другие устройства радиосистемы) в состояние при поставке и заново сконфигурировать радиосистему.



ОСТОРОЖНО

При возврате в состояние при поставке все настройки и соединения устройства CONNECT будут потеряны. Для получения информации о повторной настройке неработоспособной радиосистемы см. описание радиосистемы CONNECT (прилагается к устройствам с системным управлением).

- Быстро нажмите кнопку включения трижды (в течение прибл. 1,5 секунд) на сенсорной поверхности.

Светодиод замигает.

- После этого дотроньтесь до сенсорной поверхности до тех пор, пока светодиод не погаснет (прибл. 5 секунд).

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником возвращена в состояние при поставке.

Технические характеристики

Присоединенные нагрузки:	AC 230 В, 50 Гц
Допустимые нагрузки:	2000 Вт (лампы накаливания 230 В) 2000 Вт (галогенные лампы 230 В) 35 мкФ (емкостная нагрузка светильников с электронным трансформатором)
Тип защиты:	IP 20
Радиочастота:	868 МГц
Протокол передачи:	Z-Wave
Тип устройства CONNECT:	Приемник
Радиус действия:	до 100 м на открытом пространстве до 30 м в помещении (вне зависимости от стройматериала)
Размеры (В x Ш x Г):	ок. 120 x 65 x 38 мм

Примечания для опытных пользователей, которые хотят запрограммировать разветвительную штепсельную вилку на работу с совместимыми с Z-Wave приборами других производителей:

Режим обучения/программирования (режим программирования)	Коснуться сенсорной поверхности трижды в течение прибл. 1,5 секунд. Светодиод будет мигать в течение прибл. одной минуты.
--	--

Настройка разветвительной штепсельной вилки	Коснуться и не отпускать сенсорную поверхность до получения подтверждения программируемого устройства Z-Wave
Количество байт	1

Список функций	№ параметра
Включение	1

Понятие Z-Wave	Понятие CONNECT
Включение	Программирование (передача «Node Info Frame»), см. описание радиосистемы CONNECT
Исключение	Возврат в состояние при поставке, сброс
Первичный	Прибор с системным управлением



Это устройство может использоваться со всеми устройствами, совместимыми Z-Wave, а также с устройствами других производителей. Все совместимые с Z-Wave устройства могут подключаться к системе Z-Wave и работать в качестве маршрутизатора, если поддерживается передача команд. Конфигурирование системы Z-Wave описано в руководстве к устройствам с системой управления (например, радиовыключателю CONNECT). Некоторые функции поддерживаются только устройствами, совместимыми с радиосистемой CONNECT.

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.